

# Brugsanvisning



### Ophavsretsmeddelelse

Ingen del af denne brugsanvisning eller dette program må gengives, lagres i et genfindingssystem eller transmitteres, i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde, uden forudgående skriftligt samtykke fra Auditdata A/ S.

### Copyright © 2023, Auditdata A/S

Skrevet i Danmark af Auditdata A/S, Danmark.

Alle oplysninger, illustrationer og specifikationer i denne manual er baseret på den seneste produktinformation, der er tilgængelig på udgivelsestidspunktet.

Auditdata A/S forbeholder sig retten til at foretage ændringer til enhver tid uden varsel.

### Varenavn/produktnavn

PFU+

Primus HIT Pro

Primus Pro

Primus Ice

2000-1 Fitting Unit

# Auditdata

1 Indledning	5
2 Forkortelser og Terminologi	5
3 Anvendte symboler	7
4 Overholdelse af standarder	8
5 Tilsigtet anvendelse / Brugsvejledning	10
6 Retningslinjer vedrørende sikkerhed	11
6.1 Anvendte type	
6.2 Tilpasningsenheden	11
6.3 Tilpasnings- og HIT-enheder	
6.4 HIT-Enheden	14
6.5 Kontraindikationer	14
7 Forholdsregler	
7.1 Grundregler for anvendelse	15
7.2 Målingspræcision	
7.3 Forholdsregler if. EMC (elektromagnetisk kompatibilitet)	
8 Installering og opsætning	17
8.1 Hardware opsætning	
8.2 Software Installation	25
8.3 Installer din licens	25
8.4 Opsætning af testdefinitioner	26
8.5 Konfigurering af besøgstyper	
8.6 Aktivering af arbejdsgangssupport	30
8.7 Aktivering af transducerne	32
8.8 Forbind transducere til en lydboks	32
8.9 Kalibrering af fritfelt-højtalerne – Lydfelts-kalibrering	32
8.10 Tilføjelse af eksterne lydfiler til taleaudiometri og Speech Mapping	
8.11 Kalibrering af Tale-CD materialerne	36

8.12 Valg af patient og indtastning af patientdata	
8.13 Indhentning af høretærskel-niveauer	
8.14 Procedure for nedlukning	
9 Vedligeholdelse	
9.1 Årlig kalibrering af høretelefoner og transducere	
9.2 Justering af høretelefoner og mikrofoner	
9.3 Jævnlige systemtjek	41
9.4 Eftersyn	41
9.5 Rengøring	41
9.6 Skift til en ny transducer	42
10 Vejledning i problemhåndtering	43
11 Hotline og Teknisk Support	
Appendiks A	A-1
A.1 Overensstemmelseserklæring	A-1
A.2 Producent	A-6
A.3 Mærkning	A-7
Appendiks B	B-1
B.1 Tekniske specifikationer	B-1
B.2 Tekniske oplysninger	B-8
B.3 EMC - Krav til overholdelse vedr. elektromagnetiske kompatibilitet	B-13
B.4 Oversigt over stikangivelser	B-15
Appendiks C	C-1
C.1 Minimumskrav (if. med software installation)	C-1

# 1 Indledning

Formålet med dette dokument er vejledning ang. opsætning af Tilpasnings- og HIT-enhederne samt ang. installation og konfiguration af softwaren. Desuden indholder dokumentet grundlæggende oplysninger om sikkerhedsforanstaltninger, vedligehold, og kalibrering.

Tilpasningsenhed er et generelt term, der dækker PFU, PFU+, Primus Pro, 2000-1 Fitting Unit samt Primus Ice hardware-enheder. Venligst se kapitlet **Forkortelser og Terminologi** vedr. definition af disse enheder.

Op til version 4.2 blev softwaren udgivet under navnet Primus. Udgivelsen efter Primus 4.2 får navnet Measure og versionsnummeret 6.0.

Afhængigt af hvilke licenser, du har købt, er det muligt, at nogen af de moduler, der er beskrevet i dette dokument, ikke er tilgængeligt i din version af softwareprogrammet. Venligst kontakt din distributør for at få mere information om licensen.

Dette dokument er ikke en udtømmende guide. Detaljer forefindes i hjælpefilen, som der henvises til efter installation af softwareprogrammet.

# 2 Forkortelser og Terminologi

Term	Definition	
PFU	PFU står for Primus tilpasningsenhed. Dette inkluderer PFU, PFU+, og Primus Pro hardware-enheder. Disse enheder anvendes til at udføre rentone- og tale- målinger samt REM- og Speech mapping-målinger	
Primus Ice	Primus Ice er navnet på Primus audiometer-enheden. Denne enhed anvendes alene til at udføre rentone- og talemålinger.	
Fitting Unit	Fitting Unit er den fælles betegnelse for alle tilpasningsenheder.	
HIT	HIT står for Høre-Instrument-Test kammer.	
AUD	Audiometri.	
REM	REM-måling.	
SM	Speech Mapping.	
HTL	Høretærskelniveauet. Høretærskel-niveau. Benyttes til at etablere et mini- mumsniveau, på hvilket patienten er i stand til at identificere rentonestimulus i 50 % af påvirkningerne.	

Model name	Product	Additional information	
2000 Primus Fitting Unit Pro	Primus Pro		
2000 Primus Audiometer Unit Ice	Primus Ice	PFU (Primus Fitting Unit) er det fælles navn for disse enheder: Pri- mus Pro, Primus Ice og Primus PFU+.	
PRIMUS FITTING UNIT+ (PFU+)	Primus PFU+		
2000 Primus HIT Pro	Primus HIT Pro		
2000-1 FU	2000-1 Fitting Unit	2000-1 FU står for Type 2000-1 Fitting Unit. Denne enhed er i funktionalitet meget lig PFU og bruges også til at udføre rene tone- og talemålinger samt REM- og SM-målinger. I Measure-softwaren vises enheden som 2000-1 Fitting Unit (Mea- sure Aud).	

## **3 Anvendte symboler**

De følgende symboler anvendes i dette dokument og/eller optræder på selve enheden.

Mærkater på tilpasnings- og HIT -enhederne



#### Mærkater kun på tilpasningsenheden

<b>†</b>	
i	
<b>۲ (</b>	

Type B anvendte dele. Dele anvendt til patienter der ikke er førende og som umiddelbart kan fjernes fra patienten. Klasse II udstyr Følg brugsvejledning

Brugsvejledning

Generelle advarsler

CE - notified body

#### Mærkater kun på HIT-enheden



Advarsel: Venligst læs brugsvejledningen samt brugermanualen.

CE

# 4 Overholdelse af standarder

Klassifikation i henhold til Tillæg IX til EUs direktiv for medicinsk udstyr 93/42/EØF:

Udstyr	Klasse	Regel	CE
Primus tilpasningsenhed (alle varianter)	lla	10	CE <sub>0123</sub>
Primus Audiometrienhed (Ice)	lla	10	CE <sub>0123</sub>
Primus HIT Pro	1	12	CE
2000-1 FU (2000-1 Fitting Unit)	lla	10	CE <sub>0123</sub>

Klassifikation i henhold til Tillæg VIII til EUs direktiv for medicinsk udstyr (EU) 2017/745:

Udstyr	Klasse	Regel	CE	GMDN	Basic UDI-DI
Primus tilpasningsenhed (alle varianter)	lla	10	CE 0123	45241	05711781DHF2000ZC
Primus Audiometrienhed (Ice)	lla	10	CE 0123	37503	05711781DHF2000ZC
Primus HIT Pro	1	13	CE	41217	05711781DHF2000ZC
2000-1 FU (2000-1 Fitting Unit)	lla	10	CE 0123	45241	05711781DHF2000ZC

Alle Auditdata-instrumenter, der beskrives i denne vejledning med anført tilbehør og respektive anvendte dele, opfylder Rådets direktiv RoHS-II/2011/65/EU.

Tilpasningssystemet overholder følgende standarder:

#### Sikkerhed:

- IEC 60601-1:2005+A1:2012 CSV, klasse 2, type B
- IEC 61010-1:2010 til HIT-enhed

#### EMC:

• IEC 60601-1:2005+A1:2012 CSV

#### Audiometri:

- Tone: IEC 60645-1:2017 / ANSI S3.6:2018 Type 1
- Tale: IEC 60645-1:2017 / ANSI S3.6:2018 Type A eller A-E

#### Real-Ear-måling:

• IEC 61669:2015 og dele af ANSI S3.46:2013

#### HIT-målinger:

- IEC 60118-7:2005
- IEC 60118-15:2012
- ANSI \$3.22:2009

#### Medicinsk elektrisk udstyr

• EN 60601-1-6:2010+A1:2013+A2:2020

#### Software til medicinsk udstyr

• IEC 62304:2006+A1:2015

#### Medicinsk udstyr

- IEC 62366-1:2015
- EN ISO 14971:2019
- EN ISO 13485:2016

# 5 Tilsigtet anvendelse / Brugsvejledning

Tilpasningsenheden skal anvendes af professionelt kvalificeret personale såsom audiologer, hørespecialister, og relevant uddannet klinisk personale. Enhederne må udelukkende anvendes til disses tilsigtede formål, hvilke er beskrevet nedenfor i nærværende dokument.

Audiometriske tests skal foregå i et specialindrettet, lydsvagt miljø, og det er vigtigt at sikre optimale testforhold og patientsikkerhed under udførelse af prøverne.

#### 2000-1 FU, PFU og Primus Ice

- 2000-1 FU/PFU/Primus Ice er tilsigtet udførelse af høremålinger.
- 2000-1 FU/PFU/Primus Ice, herunder angivet tilbehør, er tilsigtet ikke-kontinuerlig, ikkeinvasiv luft- eller benleder samt taleaudiometriske test i lydsvage kontorer og lyddæmpede omgivelser.
- 2000-1 FU/PFU/Primus Ice kan anvendes til både pædiatri- og voksen patientgrupper.
- 2000-1 FU/PFU/Primus Ice må ikke stå alene som eneste redskab til diagnosticering.

#### Kun 2000-1 FU/PFU

- 2000-1 FU/PFU er tilsigtet ikke-kontinuerlig REM-målinger ved trommehinden vha. ikkeinvasiv indføring af probeslange i ekstern øregang i et lydsvagt kontormiljø.
- Endeligt kan 2000-1 FU/PFUanvendes til at gengive høreinstrument-relaterede lydeksempler via hovedtelefoner eller højtalere.

HIT

- HIT-enheden skal anvendes af professionelt kvalificeret personale såsom audiologer, hørespecialister, og relevant uddannet teknisk personale.
- HIT-enheden skal generere lyd til høreapparatet i en lukket testboks og opfange høreapparatets akustiske lydgengivelse i et koblerrum med en mikrofon.
- HIT-enheden skal anvendes sammen med programmet for at give objektive indikationer på høreapparatets karakteristik. En visualisering af det opfangede mikrofonsignal kan kun fås i programmet.
- HIT-enheden kan anvendes til teknisk kvalitetsundersøgelse af høreapparatet uden behov for patientens deltagelse.

# 6 Retningslinjer vedrørende sikkerhed

LÆS VENLIGST ALT INFORMATIONEN OM SIKKERHED FØR TILPASNINGSSYSTEMET TAGES I BRUG!

### 6.1 Anvendte type

- Høretelefonerne / patientknappen må kun anvendes på testpersoner med ikke-tilskadekommen hud. Anvendelsestiden er korttidsanvendelse og mindre end 24 timer.
- De dele af udstyret, som kommer i direkte kontakt med patienten (dvs. transducere/høretelefoner, den håndholdte responsknap, og probe-mikrofon sættet) skal desinficeres før brug.

### 6.2 Tilpasningsenheden

- Tilbehør, såsom skumpropperne til insert telefoner eller probeslangerne til REM-målinger, kan ikke genbruges. Disse skal bortskaffes under hensyntagen til hygiejniske standarder efter hver enkelt patientundersøgelse.
- Talk Forward mikrofon må ikke anvendes i miljøer, hvor der er risiko for akustisk feedback.
- De udleverede hovedtelefoner må ikke anvendes sammen med noget andet navngivet udstyr. Hovedtelefoner fra andet navngivet udstyr må ikke anvendes sammen med systemet.
- Forbind udelukkende de høretelefoner og øvrige eksterne enheder, der er godkendt til anvendelse i forbindelse med systemet.
- Probeslange-målinger må kun udføres af behørigt trænet personale.
- Undgå at udsætte patienten eller andre personer for unødige høje lydtryk, idet dette vil kunne skade hørelsen.
- Undersøg patientens trommehinde, øregang, og ydre øre for læsioner eller andre typer af infektioner førend høretelefoner eller indstiks-høretelefoner (incert phones) tages i anvendelse. Høretelefoner eller indstiks-høretelefoner må ikke anvendes, hvis der er tegn på kontraindikationer.
- Sørg forud for at testen påbegyndes og høretelefoner eller indstiks-høretelefoner placeres på patienten for uhindret adgang til patientens ører ved at fjerne fx. øreringe, hår, o. lign.
- I forbindelse med REM-målinger, sørg da for at placere proben således, at der ikke er direkte kontakt med trommehinden.
- Tilbehør forbundet til den analoge og digitale grænseflade skal overholde de respektive nationalt harmoniserede IEC standarder (IEC 60950 ang. databehandlingsudstyr, IEC 60065 ang. videoudstyr, IEC 61010-1 ang. laboratorieudstyr og IEC 60601-1 3<sup>udgave</sup> ang. medicinsk udstyr). Endvidere skal alle konfigurationer overholde MEDICINSK ELEKTRISK SYSTEM jf. IEC 60601-1 3<sup>udgave</sup>
- Alle der forbinder yderligere udstyr til signalindgange og -udgange foretager konfiguration af et MEDICINSK ELEKTRISK SYSTEM, og er følgeligt ansvarlige for, at systemet

overholder kravene i standarden IEC 60601-1 3<sup>udgave</sup> I tvivlsspørgsmål skal den tekniske serviceafdelingen eller lokale repræsentant kontaktes.

- For at overholde MEDICINSK ELEKTRISK SYSTEM jf. IEC 60601-1 3<sup>udgave</sup>, skal audiometeret, udstyrsdele og TILBEHØR, dog undtaget de Type B anvendte dele, placeres udenfor PATIENTMILJØET. Dvs. ikke tættere på end 1,5 meter.
- Brug af tilbehør, som ikke opfylder respektive sikkerhedskrav, kan føre til et reduceret sikkerhedsniveau i det givne system. Overvejelser i forhold til dette valg skal inkludere:
  - Brug af tilbehøret i NÆRHEDEN AF PATIENTEN .
  - Bevis for at sikkerhedscertificeringen af dette TILBEHØR er gennemført.
  - I overensstemmelse med den relevante IEC 60601-1 3<sup>udgave</sup>

### 6.3 Tilpasnings- og HIT-enheder

#### 6.3.1 Vedligehold og rengøring

- Udstyret må ikke modificeres eller ændres uden producentens tilladelse.
- Oprethold et højt hygiejnisk niveau og rengør imellem de enkelte patientundersøgelser de genanvendelige enheder/dele, der kommer i direkte kontakt med patienterne Se venligst rengøringsvejledningen nedenfor.
- I forbindelse med rengøring må kun anvendes en tør, blød klud, der er let fugtet med en mild desinficerende væske, som fx isopropylalkohol/Isopropanol (kan fås i fx Matas) til aftørring af enheden. Sørg for at der ikke trænger overskydende væske ind i selve enheden, da dette kan beskadige de interne dele.
- Acetone eller paraffin/petroleumsbaserede opløsninger, eller kraftige opløsningsmidler, må ikke anvendes til rengøring af enheden eller tilbehøret. Brug af sådanne midler kan beskadige udstyret og resulterer i fejlbehæftet funktion.
- Høretelefoner, probe-mikrofon sættet, ledninger, stik, og øvrigt elektrisk tilbehør er ikke vandtætte. Se venligst <u>rengøringsvejledningen</u>.

#### 6.3.2 Anvendelse

- System, herunder anvist tilbehør, må kun anvendes af kvalificeret personale.
- Systemet udgør kun et delelement af en fuldstændig patientdiagnosticering. Skal anvendes i sammenhæng med en vurdering af kliniske indikationer og symptomer.
- Der skal være let adgang til central strømforsyning for at kunne til- og frakoble.



- Hvis PC'en overholder IEC 60950 eller IEC 60601-1 3<sup>udgave</sup>, skal USB-kablet anvendes til at tilslutte til systemet. USB-forbindelsesenheden fra PC'en og patienten må ikke berøres på sammen tid, hvis en IEC 60905 godkendt PC benyttes.
- Enheden skal tilsluttes direkte til Pc'en ikke til en USB stikdåsen.
- Defekt udstyr må ikke benyttes. Hvis du har mistanke om en funktionsfejl, så kontakt venligst en af producenten godkendt servicemedarbejder, således at denne kan besigtige udstyret.

- Tilpasnings- og HIT-enhederne samt tilbehør skal jævnligt dvs. mindst én gang ugentligt fysisk efterses for synlige skader. Beskadigede høretelefoner og øvrigt tilbehør må ikke benyttes i forbindelse med apparaturet. Vurder under brugen af udstyret måleresultaterne, og efterse udstyret, hvis resultaterne virker misvisende.
- Når apparaturet anvendes sammen med indstiks-høretelefoner eller probeslange sættet, vær da venligst opmærksom på, at de brugte skumørepropper eller probeslangen skal bortskaffes jf. standardprocedure for infektionssikkerhed.
- I tilfælde af at der sker uoprettelig skade på apparaturet, herunder tilbehør, skal dette bortskaffes af en godkendt instans til afskaffelse/deponering af farlige materialer jf. RoHS-bekendtgørelsen (elektrisk og elektronisk udstyr) og WEEE direktivet (elskrot), eller returneres til producenten.
- Der må ikke tilsluttes ikke-medicinsk udstyr medmindre sådant udstyr er angivet som en del af systemet. Der er fare for, at lækstrømme kan overskride de tilladte grænser og forårsage skader på patient og klinikpersonale.
- Enhederne skal placeres i et miljø, som beskrevet i instruktionerne om anvendelse, således at temperatur og fugtighed ikke overstiger grænseværdierne. Venligst se <u>B.1 Tek-</u> <u>niske Specifikationer</u> angående tilladte grænseværdier for temperatur, fugtighed, og lufttryk.
- Udsæt ikke apparaturet for fugt. Meget fugt kan resultere i risiko for at apparaturet ophører med at virke eller ikke virker efter hensigten.
- Enheden må kun anvendes til de tilsigtede formål.
- Alle tests skal foretages i et lydsvagt eller lydsikker rum med lav baggrundsstøj.
- Undgå unødige bevægelser under testen, da sådanne kan påvirke målingen og resultere i forkerte måleresultater.
- De høretelefoner og transducere, der leveres sammen med tilpasningssystemet, samt de reference- og kobler-mikrofoner, der leveres sammen med HIT-enheden, må IKKE kalibreres af brugerne. Kontakt venligst din lokale distributør med henblik på årligt eftersyn og kalibrering.
- Hiv ikke i ledningerne til høretelefonerne. For at afkoble høretelefonerne samt øvrigt tilbehør fra apparaturet skal stikket tages ud.
- Klinikpersonale må aldrig røre ved de ikke-medicinske dele af systemet og patienten på samme tid.
- EKSPLOTIONSFARE: Enheden må ikke benyttes i nærheden af brandbare væsker.
- FARE FOR ELEKTRISK STØD: Forsøg ikke at skille apparaturet ad. Apparaturet indeholder ikke enheder, der kan vedligeholdes af brugeren.
- Sørg for at trække ledninger sikkert for at udgå risiko for sammenfiltring eller kvælning.
- Fastgør tilpasningsenheden til en væg, under et bord, eller anbring enheden på en stabil overflade (hvis mere anvendeligt, kan enheden alternativt anbringes i en lydboks). Placér HIT-enheden på en stabil overflade.
- Placér ikke apparaturet på eller i nærheden af udstyr som genererer et kraftigt magnetisk eller elektrisk felt, idet dette vil kunne forårsage, at apparaturets funktion bliver fejlbehæftet og kan påvirke apparaturets funktion uhensigtsmæssig.
- Bærbart radioudstyr (herunder tilbehør som antennekabler og eksterne antenner) må ikke anvendes tættere end 30 cm på en hvilken som helst del af Primus-systemet,

herunder af producenten angivne kabler, da der ellers er risiko for at udstyrets funktionsdygtighed ikke kan opretholdes.

- Mobile enheder, såsom mobiltelefoner, skal holdes mindst én meter væk fra apparaturet for at undgå interferens.
- Hvis der anvendes mobile multi-stikdåser if. central strømforsyning
  - skal disse overholde kravene for Medicinske Elektriske Systemer jf. IEC 60601-1 3<sup>udgave</sup>
  - og deres anviste strøm må ikke overskrides
- Kablerne må kun udskiftes af behørigt kvalificeret personale.
- Enhver form for eksternt udstyr skal tilsluttes på en sådan måde, at tilpasningsenheden inkl. forbindelser fortsat overholder sikkerhedskravene i IEC 60601-1 3<sup>udgave</sup>.
- Kabling og ledninger, der forbinder systemets forskellige dele, skal være beskyttede for at undgå at der opstår skader på disse.
- Hvis den PC, der benyttes, ikke overholder IEC 60950 eller IEC 60601-1 3<sup>udgave</sup>, skal optisk USB-forbindelse af typen OPTICIS M2-100-03 med strømforsyning af typen Friwo FW7662M/05 eller typen Friwo FW8002M/05 benyttes eller en optisk USB-forbindelse Type IF-TOOLS; ISOUSB-BOX-PLUS; Art. nr.: 14000.
- Udstyret må kun anvendes med den strømforsyning, som leveres i forbindelse med systemet: Friwo FW7362M/15 eller Friwo FW8030M/15.
- Alle alvorlige hændelser, der er opstået i forbindelse med instrumentet, skal rapporteres til producenten og den pågældende myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er bosat.

### 6.4 HIT-Enheden

• HIT-enheden er laboratorieudstyr og må ikke kommen i kontakt med patienten. Høreapparat under brug i HIT-enheden må IKKE forbindes til HIT-enheden og patienten på samme tid.

### 6.5 Kontraindikationer

- På patienter, der ikke er i stand til at samarbejde pga. ung alder eller andre årsager, må der ikke udføres rentone- eller taleaudiometri. For sådanne patienter skal hørelsen testes vha. andre metoder.
- Patienten skal spørges om denne har været udsat for høj støj indenfor de sidste 24 timer, idet en sådan påvirkning kan medføre midlertidigt høretab. Hvis svaret er ja, kan det være nødvendigt at teste patienten igen på et tidspunkt, hvor denne ikke har været udsat for støj for nyligt.
- Før audiometrien skal udføres otoskopi-undersøgelse. Blokerende voks kan fjernes forud for audiometrien. I sådant tilfælde må proceduren kun udføres af kvalificeret og kompetent personale.

# 7 Forholdsregler

### 7.1 Grundregler for anvendelse

#### 7.1.1 Audiometri

• Gengivelse af rentone sinussignal- eller talestimuli med henblik på at bestemme tærskel og udføre supra-tærskel test i intervallet 125 Hz til 16 kHz ved skiftene intensitet for at vurdere patientens høreniveauer.

#### 7.1.2 REM-måling

• Bemærk REM-standard IEC 61669, der nævnes i <u>kapitel 4</u>. Foruden tekniske specifikationer, termer og definitioner indeholder det også flere nyttige anbefalinger vedrørende opsætning til test - som placering af patient og tester eller placering af feltreferencer og målepunkt.

Gengivelse af rentone sinussignal eller kompleks stimuli i intervallet 125 Hz til 16 kHz med henblik på måling ved trommehinden ved hjælp af en fleksibel probeslange indført i øregangen. Måling kan foretages ved at indføre høreapparat eller uden.

#### 7.1.3 HIT-system

• Gengivelse af rentone sinussignal eller kompleks stimuli via en højtaler eller et tele-loopsystem i intervallet 125 Hz til 16 kHz Måling og kvalitetseftersyn af høreapparater i et dertil tiltænkt HIT-kammer.

### 7.2 Målingspræcision

Præcisionen af de målinger, der foretages med udstyret, virker ikke retvisende - efterse udstyret for at vurdere, om det fungerer korrekt. Data vedrørende måling og signalgengivelse, herunder stabilitet, præcision og tolerance, fremgår af kapitlet <u>Tekniske Specifikationer</u>.

Upræcise målinger kan skyldes faktorer såsom:

- Overdreven baggrundsstøj i testmiljøet
- Patientens eller operatørens bevægelse
- Okklusion af det ydre øre pga. hår eller smykker, eller okklusion af øregangen pga. fremmedlegemer eller ørevoks.
- Høretelefonerne, probemikrofonsættet, eller fritfelt-højtalerne er placeret forkert.
- Anvendelse af forkerte høretelefoner, højtalere eller probemikrofonsæt, eller tilbehør såsom kabler, ørepuder, el. lign.
- Høretelefonernes eller enhedens funktion er fejlagtig.

ADVARSEL! Anvendelse af udstyret på nogensomhelst andre måder end de i dette dokument foreskrevne kan resultere i fejlbehæftede resultater eller i tilskadekomst.

### 7.3 Forholdsregler if. EMC (elektromagnetisk kompatibilitet)

Systemet er velegnet til brug alle andre steder end i private boliger, men det kan bruges i private boliger og andre, der er direkte forbundet til det offentlige lysnet, der forsyner bygninger, der bruges til beboelse, hvis følgende advarsel overholdes:

ADVARSEL! Systemet er udelukkende beregnet til brug i professionelle sundhedsinstitutioner og kan forstyrre eller blive forstyrret af udstyr i nærheden. Det kan derfor være nødvendigt at træffe dæmpnings-foranstaltninger som at vende eller flytte udstyret/apparatet eller afskærme stedet.

Installer og betjen systemet i overensstemmelse med EMC-oplysninger, advarsler og anbefalinger for at undgå uheldige påvirkninger af patienten og operatøren pga. elektromagnetiske forstyrrelser i løbet af den forventede levetid.

ADVARSEL! Manglende overholdelse af de forholdsregler, der er angivet i dette afsnit, kan medføre uønsket hørbar støj eller et forkert output i patientens hovedtelefoner og derfor et muligt forkert klientsvar.

ADVARSEL! Systemet må ikke placeres på eller i nærheden af udstyr, der skaber et stærkt magnetfelt eller elektrisk felt, da dette kan medføre fejlfunktion og interferere med den beregnede brug af udstyret.

ANBEFALING: For at reducere frekvensen af elektriske stød gennem ESD skal gulvet være af træ, beton eller keramiske fliser. Hvis gulvene er dækket med et syntetisk materiale, skal den relative fugtighed være mindst 30%.

ANBEFALING: Kvaliteten af strømforsyningen skal være som i et typisk forretnings- eller hospitalsmiljø.

ADVARSEL! Brug af dette udstyr ved siden af eller stablet med andet udstyr bør undgås, da dette vil kunne forårsage fejlfunktion. Hvis en sådan brug er nødvendig, skal denne enhed og det andet udstyr observeres for at sikre, at de fungerer normalt.

ADVARSEL! Brug af andet udstyr, transducere eller ledninger end dem, der er angivet eller leveret af producenten af dette udstyr, kan medføre øgede elektromagnetiske udledninger eller reduceret elektromagnetisk immunitet i udstyret og forårsage fejlfunktion.

ADVARSEL! Bærbart RF-kommunikationsudstyr (inkl perifert udstyr som for eksempel antenneledninger og eksterne antenner) må ikke anvendes tættere på nogen del af Unity-systemet, inkl ledninger angivet af producenten, end 30 cm. I modsat fald kan udstyrets ydelse mindskes. For yderligere oplysninger om systemets overholdelse af EMC-standarden EN 60601-1-2, se venligst <u>Appendiks B</u>.

# 8 Installering og opsætning

Denne installationsvejledning tager udgangspunkt i, at der foretages en komplet installation. Hvis det ikke ønskes at alle moduler skal installeres, kan vejledning desangående blot udelades.

Det er vigtigt, at de sikkerhedskrav, som fremgår af dette dokument, overholdes – såvel i forbindelse med installationen som under brug af tilpasningssystemets instrumenter og transducere/høretelefoner.

Der må ikke tilsluttes eksterne enheder medmindre sådanne er kompatible med tilpasningssystemet.

### 8.1 Hardware opsætning

**Bemærk**: Tilpasningsenheden indeholder ikke dele, som brugeren kan vedligeholde. Forsøg ikke at skille enheden ad eller at foretage ændringer af denne.

#### 8.1.1 Emballage og udpakning

#### Udvendig inspektion

Selvom komponenterne til dit audiometersystem er omhyggeligt testet og pakket til forsendelse, skal kassen straks efterses for udvendige skader efter modtagelse af instrumentet. Underret fragtfirmaet, hvis der konstateres skader.

#### Udpakning

Tag forsigtigt komponenterne til audiometersystemet ud af forsendelseskassen. Hvis du bemærker nogen form for mekanisk skade, skal fragtfirmaet straks underrettes, så der kan fremsendes erstatningskrav på behørig vis. Sørg for at gemme alt emballagemateriale, så erstatningstaksatoren også kan se dette. Straks efter at fragtfirmaet har gennemført inspektionen, underrettes repræsentanten for Auditdata.

Hvis instrumentet skal returneres til leverandøren, skal det igen pakkes ind, meget omhyggeligt (helst i den originale kasse) og returneres til leverandøren for nødvendige justeringer.

#### Pakkens indhold

Kontroller omhyggeligt, at du har modtaget alle systemkomponenter i henhold til følgesedlen.

Hvis der mangler systemdele, eller hvis leverancen ikke stemmer med din ordre, underrettes repræsentanten for Auditdata straks.

#### 8.1.2 Procedure for opsætning af tilpasningsenheden

- 1. Tilpasningssystemet pakkes ud. Tjek at alle de dele, der er bestilt (som det fremgår af følgesedlen), er med i forsendelsen. Hvis enkeltdele mangler, kontakt venligst producentens kundeservice med det samme.
- 2. Sæt den relevante forbindelsesenhed til din strømforsyning.



- 3. Fastgør tilpasningsenheden til en væg, under et bord, eller anbring enheden på en stabil overflade (hvis mere anvendeligt, kan enheden alternativt anbringes i en lydboks).
- 4. Tilslut USB-ledningen til den port på tilpasningsenheden, som er markeret med "USB".
- 5. Tilslut den anden ende af USB-ledningen til en ledig USB-port på PC'en.
- 6. Tilslut strømtransformatoren til jævnstrøms-indgangen (markeret "DC Power"),
- 7. hhv. til en stikkontakt.
- 8. Stikkene på de enkelte transducere leveres i forskellige farver og disse skal specifikt jf. deres farvekode tilsluttes portene med matchende farver. Navnene på portene er angivet ved siden af farvekoden på tilpasningsenheden (se venligst tabellen nedenfor).





No	Tabel: Forbindelsesenheder til brug if. tilpasningsenheden (stik/- type angivet i parentes)	Navn angivet på tilpasningsenheden (samt, hvis highlightet, farve på trans- ducer-forbindelsesenheder)
1	Jævnstrøms-transformator (han/hun)	DC Power
2	USB-kabel (USB type B, 2.0)	USB
21	Sony/Philips Digital Interconnect Format	S/PDIF <sup>*3</sup>
3	Fritfelt højtaler, venstre (passiv type) (Anitek, H5-02-1-0-5-0)	Left
4	Fritfelt højtaler, højre (passiv type) (Anitek, H5-02-1-0-5-0)	Mid
5	Fritfelt højtaler, højre (passiv type) (Anitek, H5-02-1-0-5-0)	Right
6-8	Fritfelt udgang (3,5 mm. stereo	Left/Right - Rear - Sub/Mid <sup>*1*2</sup>

No	Tabel: Forbindelsesenheder til brug if. tilpasningsenheden (stik/- type angivet i parentes)	Navn angivet på tilpasningsenheden (samt, hvis highlightet, farve på trans- ducer-forbindelsesenheder)
	mini-jack til tilslutning af aktive højtalere eller forstærkere)	Line Out 1 - Line Out 2 - Line Out 3 <sup>*3</sup>
0	Patientens/ Demo høretelefoner	Client Headset <sup>*1*2</sup>
9	(3.5mm Stereo Mini Jack)	Demo Headset* <sup>3</sup>
10	Valgfrit* * (DIN 8 pin)	Option *2*3
11	Operatør-mikrofon, venstre (3.5 mm Stereo Mini Jack)	Left Operator Microphone
12	Operatør mikrofon, højre (3.5 mm Stereo Mini Jack)	Ikke anvendt stik
13	Patient-mikrofon (3.5 mm Stereo Mini Jack)	TALK BACK MICROPHONE
14	Operatørens medhørs-høre- telefoner (3.5 mm Stereo Mini Jack)	Monitor Headset
		Air Conductor 1 <sup>*4</sup>
15	Luftleder (DIN 8-ben)	Air Conductor 2 <sup>*4</sup>
		Air Conductor 3 <sup>*4</sup>
		Air Conductor 1 <sup>*4</sup>
16	Alternativ luftleder (DIN 8-ben)	Air Conductor 2 <sup>*4</sup>
		Air Conductor 3 <sup>*4</sup>
		Air Conductor 1 *4
17	Højfrekvens-luftleder (DIN 8-ben)	Air Conductor 2 *4
		Air Conductor 3
18	Benleder (DIN 8-ben)	Bone Conductor
19	Patientens responsknap (DIN 8- ben)/Frit-felts kalibreringsværktøj (DIN 8-ben)	Client Response
20	Probemikrofon-sæt (DIN 8-ben)	Primus Probe <sup>*1</sup> Real Ear Probe <sup>*2*3</sup>

\*1 Dette stik er kun tilgængeligt i PFU'en.

- \*<sup>2</sup> Dette stik er kun tilgængeligt i PFU+.
- \*<sup>3</sup> Dette stik er kun tilgængeligt i Primus Pro.
- \*4 Frekvenser over 8 kHz vil være utilgængelige.

#### 2000-1 Fitting Unit



Nej	Tabel: Stik til brug i monteringsenheden (stik/indtast i parentes)	Navn på til- pasningsenheden (og farven på trans- ducerkonnektorer, hvis fremhævet)
1	Knogleledning (Mini DIN 8 pin)	BC (Green)
2	Luftledning (Mini DIN 8 pin)	AC
3	Højfrekvent luftledning (Mini DIN 8 pin)	<mark>AC HF (Yellow)</mark>
4	REM probe mikrofonsæt (Mini DIN 8 pin)	REM (Blue)
5	Option (DIN 8 pin)	Option (Purple)
6	Client Response-trykknap (MDIN 8 pin) eller Free field kalibreringsmikrofon (Mini DIN 8 pin)	Client Response (Grey)
7	Free Field Speaker, højre (passiv type) (Anitek, H5-02-1-0-5-0)	Free Field Speakers, Right
8	Free Field Speaker, venstre (passiv type) (Ani- tek, H5-02-1-0-5-0)	Free Field Speakers, Left

Nej	Tabel: Stik til brug i monteringsenheden (stik/indtast i parentes)	Navn på til- pasningsenheden (og farven på trans- ducerkonnektorer, hvis fremhævet)
9	Free Field Line Out (3,5 mm Stereo Mini Jack til tilslutning af aktive højttalere eller for- stærkere) eller Sony/Philips Digital Intercon- nect Format (3,5 mm optisk ministik)	Line Out / SPDIF
10	USB-kabel (USB type C-stik)	USB
11	DC strømadapter (pin/hul)	DC
12	Operatørheadset til overvågning (3,5 mm ste- reo ministik)	Monitor Headset
13	Ekstern mikrofon med omgivende støj (3,5 mm Stereo Mini Jack)	Talk Back Microphone
14	Operatørmikrofon (3,5 mm stereo ministik)	Operator Microphone
15	Stik bruges ikke	Ambient Microphone

#### Primus Ice



No	Tabel: Forbindelsesenheder til brug if. tilpasningsenheden (stik/- type angivet i parentes)	Navn angivet på tilpasningsenheden (samt, hvis highlightet, farve på trans- ducer-forbindelsesenheder)
1	Jævnstrøms-transformator	DC Power

No	Tabel: Forbindelsesenheder til brug if. tilpasningsenheden (stik/- type angivet i parentes)	Navn angivet på tilpasningsenheden (samt, hvis highlightet, farve på trans- ducer-forbindelsesenheder)
	(han/hun)	
2	USB-kabel (USB type B, 2.0)	USB
3	Fritfelt højtaler, venstre (passiv type) (Anitek, H5-02-1-0-5-0)	Left
4	Fritfelt højtaler, højre (passiv type) (Anitek, H5-02-1-0-5-0)	Right
5	Operatør-mikrofon (3.5 mm Ste- reo Mini Jack)	Operator Microphone
6	Fritfelt udgang (3,5 mm. stereo mini-jack til tilslutning af aktive højtalere eller forstærkere)	Line Out/Demo
7	Patient-mikrofon (3.5 mm Stereo Mini Jack)	TALK BACK MICROPHONE
8	Operatørens medhørs-høre- telefoner (3.5 mm Stereo Mini Jack)	Monitor Headset
9	Luftleder (DIN 8-ben)	Air Conductor
9	Højfrekvens-luftleder (DIN 8-ben)	Air Conductor 1 *1
10	Benleder (DIN 8-ben)	Bone Conductor
11	Patientens responsknap (DIN 8- ben)/Frit-felts kalibreringsværktøj (DIN 8-ben)	Client Response

<sup>\*1</sup> Frekvenser over 8 kHz vil være utilgængelige.

- 9. Tilslut højtalerne til højtalerindgangen.
- 10. **Valgfrit**: Tilslut operatør-mikrofonerne, høretelefonerne og øvrige fritfelt-højtalere til de relevante indgange (se venligst tabellen ovenfor).
- 11. Kontrollér, at alle ledninger er trukket via rillerne på siden af tilpasningsenheden samt sikkert fastgjorte for at undgå farer (som fx sammenfiltring) for patienten eller personalet.
- 12. Sæt låget på tilpasningsenheden.

**Bemærk:** Enheden har ikke nogen fysisk brugerflade (udover indikatorlampen "tændt/slukket", som er synlig gennem selve låget). For at beskytte enheden mod støv og utilsigtet demontering anbefales det derfor, at låget holdes lukket under brug.

### 8.2 Software Installation

#### 8.2.1 Forudsætninger

Version 4.7 (eller nyere) skal være installeret, hvis NOAH anvendes.

#### 8.2.2 Installationsprocedure

Du vil modtage softwaren til tilpasningssystemet på et en USB-nøgle. Sæt USB-nøglen i USB-porten på PC'en.



Installation skulle nu automatisk begynde. Følg vejledningen på skærmen.

Hvis installation mod forventning ikke starter automatisk, gøres følgende:

- 1. Åbn Windows Stifinder og find USB-nøglen.
- 2. Find opsætningsfilen setup\_x.x.x.x.exe og dobbeltklik på denne.
- 3. Installationsprogrammet vil nu guide dig gennem opsætningsproceduren.
- 4. Følg vejledningen på skærmen.

**Bemærk:** Fra og med version 2.1.0.0 er det nødvendigt at installere en ekstra driver til otoskopi-modulet. Når du installerer programmet, vil du blive bedt om at tillade installationen af disse drivere. Du skal klikke på **Installér** – ellers vil installationen blive annulleret.

#### 8.2.3 Opdateringer

Når der udkommer en ny version af softwaren kan denne downloades fra internettet. Gå ind på hjemmesiden , <u>www.auditdata.com</u> under menupunktet Support, og vælg "Primus- Download".

### 8.3 Installer din licens

Når du første gang installere systemet for første gang vil du se en advarselsdialog ang. brug af systemet uden licens. Hvis du allerede har modtaget en licens fra producenten, skal du gøre følgende for at aktivere licensen:

- 1. Klik på Vis licensinformation i licens-dialogen.
- 2. I Licensoplysninger-dialogen> Fanen Licenser er det to muligheder: Importér eller Indtast kode.

A	Licensoplys	ninger					-		$\times$
	Beliggenhee	lsoplysninge	er Licenser	Tilsluttede enheder					
	Gruppering	if. modul	•						
	Serienumm	ier	Modul	IsSubscription					
L									
				Udskriv	Importér	Indtast kode		Luk	

- 3. Klik på **Importér** for at gå frem til dér, hvor licensfilen ligger, og klik derefter **Åbn**.
- 4. Hvis licensnøglen står anført, klik da venligst **Indtast kode** og indtast derefter din individuelle licensnøgle. Klik derefter **OK**.
- 5. Når systemet herefter er blevet genstartet er licensinstallation gennemført.

#### 8.3.1 Kalibrering og justeringer

Når softwareinstallationen og opsætningen af hardwaren er gennemført, kan fritfelt-højtalerne (hvis sådanne anvendes) kalibreres, og ligeledes kan de indledningsvise justeringer af de tilsluttede mikrofoner og højtalere foretages. Efter kalibrering og justeringer er systemet klar til at blive taget i brug.

Oplysninger om **tilsluttede enheder** og **kalibreringer** vises på den tilsvarende fane i dialogboksen **License Information (Licensoplysninger)**.

### 8.4 Opsætning af testdefinitioner

Testdefinitioner er foruddefinerede målinger baseret på testtypens tilgængelighed internt i systemet. De findes ved at åbne **Værktøj** og derefter klikke på **Testdefinitioner**.

Brug knapperne **Tilføj**, **Rediger** og **Fjern** til at opsætte testdefinitioner til hovedmodulerne, det vil sige: Audiometri, Real Ear Measurement, Speech Mapping og HIT.

### **Auditdata Measure Solutions**

A Testdefinitioner			- 0
Testdefinitioner	Ren tone		
🕸 Ren tone	Navn	Beskrivelse	Tilføj 🔻
💱 Tale	HTL		Redigér
l REM	MCL		Fiore
Mapning af tale	UCL		IJeni
tit HIT	BCL		Opad
🗁 Arbejdsgange	FF		Nedad
🏟 Arbejdsgange	FF-A		
🗁 Generelt	WBR		
🕸 Indstil adgangskode	TEN		
袋 Alment	TEN		
			Luk

Der kan oprettes og navngives nye brugertilpassede testdefinitioner for hver måling ved at konfigurere signaltype, niveau, transducer og maskeringsstimulus for hver test.

Generelt	Frekvenser	Kurvestilar	ter Regler	Maskeringsassistent					
Navn	HTL								
Beskrivelse									
Testtype	HTL		Assisteret t	ilstand Uden høreappara	t 💌				
Genvej	H								
Stimulus				Maskering	Maskering -				
Signaltype	[	Pulserende re	ntone 🔻	Signaltype	Narrowband Noise				
Transducer	. [	Insert Earphor	ne[IKKE TILS 🔻	Transducer	Insert Earphone[IKKE TILS 👻				
Interrupter	. [	Stimulus ved t	ryk på taste 🔻	Standardniveau, dB	50 - +				
Standard ø	reside	Højre	Ŧ	Maskeringsside	Modsat				
Forvalg af st	øjniveau			Andre indstillinger					
Støj-startni	iveau	50 - +		Trinniveau	5 dB				
Reset-tilsta	ind [	Intet forvalg a	f lydniveau 🔻	UCL-begrænser	Ingen				
Reset-nivea	au	- +	1						
Minimum	1 repetitioner a	af målepunkte	r for tærskel						
Nødvendig	e gentagelser	2 - +							
Nulstil dB		10 - +							

Det er også muligt at specificere fuldstændighedskriteriet ved at kontrollere, at de valgte frekvenser måles under testen.

Aktiver konsekvenskriteriet ved at kontrollere, om det er nødvendigt at maskere AC- og BC-tærsklerne. Kontroller også, at tærskelniveauerne er i overensstemmelse med følgende regel: UCL > MCL > AC >= BC.

A Editor til t	estdefinition						×
Generelt	Frekvenser	Kurvestilarter	Regler	Maskeringsassistent			
Aktiver obligatorisk frekvenskontrol							
Kontroller,	at følgende frek	venser er målt:					
125 3000 12500	<ul> <li>✓ 250</li> <li>✓ 4000</li> <li>14000</li> </ul>	<ul> <li>✓ 500</li> <li>─ 6000</li> <li>─ 16000</li> </ul>	<ul><li>750</li><li>✓ 8000</li></ul>	✓ 1000 9000	<ul><li>1500</li><li>10000</li></ul>	<ul><li>✓ 2000</li><li>☐ 11200</li></ul>	1
Konsistensk	ontrol						
UCL > N	ICL > HTL ≥ BCL						
Kontrol	ler, at stimulus b	lev afspillet før op	bevaring				
Aktiver k	ontrol of mellem	oktaver	-				
Kantrallar	at falaanda faal						
<ul> <li>750</li> </ul>	1500 International Internation	3000 and a second	6000		Tærskelv	ærdi 2	0 dB HL
						ок	Annuller

Der findes flere oplysninger om opsætning af de forskellige moduler i systemets hjælpefil.

### 8.5 Konfigurering af besøgstyper

Vær bekendt med listen Besøgstyper. Selve listen over Besøgstyper er tilgængelig lige under klientfanen.

Doe John 0000002 Mand 37	•
First visit	•
First visit Follow-up Visit Last Visit HIT 1 HIT 2	
Rentone	

Du kan tilføje, slette, og redigere disse. For at foretage disse handlinger skal Værktøjsmenuen åbnes. Klik på **Indstillinger** og derefter på **Arbejdsgang**, i den **Generelt sektion**, og benyt derefter knapperne **Tilføj/Slet/Redigér**.

Hvis du ikke ønsker at anvende visse af modulerne kan du deaktivere ved at fjerne flueben i boksen under **Aktivér moduler** overskriften. Disse moduler vil nu ikke blive vist i listen med arbejdsgangen på hovedskærmen.

A Indstillinger		- o x
🗁 Generelt	Indstillinger for arbejdsgang	
🕸 Netværk		Systemindstillinger
	Aktiver arbejdsgangssupport	
🕸 Database	besøg, og vil deaktivere valget nedenfor. Definer arbejdsgangstrin fra	, der er valgt for typen af I værktøjsmenupunktet
Sprog	"Testdefinition".	
2 Patientonlysninger	Besøgstype	
Arbeidegang	First visit(standard)	Tilføj
S Måling	Follow-up Visit	Slet
	HIT 1	Redigér
kapportering	HIT 2	Anvend som standard
mediefiler		Flyt on
Opsætning af tastatur- layout		Flyt ned
🏟 Højtalervalg	🗌 Vis kun de REM/SM testtyper, der er medtaget i aktuelle arbejdsga	ang.
🗁 GDT	Aktivér moduler	
GDT Interface	✓ Otoskopi	
Flere oplysninger	✓ Tympanometri	
🗁 Audiometri	🖌 Audiometri	
🕸 Standard visninger	<ul> <li>Høretabs-simulator og Master høreapparat</li> </ul>	
🕸 Indstillinger	REM	
🔯 Målestandard	Speech Wapping	
l PTA/CPT	. The second sec	
総 Talk Over		
🔯 Monitorering		
🔯 Talemåling	<u>v</u>	
		Gem Afbryd

Hver af opgavegrupperne består af de relevante opgaver, som kan vælges (markeres), og ved at klikke på piletasterne kan de valgte opgaver flyttes til den aktuelle opgaveboks og derved tilføjes til din arbejdsgang. Når du har valgt alle dine ønskede opgaver, kan **Op** og **Ned** knapperne benyttes til at ændre rækkefølgen af de valgte opgaver.

I systemets hovedvindue vises opgavegrupperne med ikoner, som er placeret umiddelbart nedenfor opgavelisten.



### 8.6 Aktivering af arbejdsgangssupport

Systemet inkluderer en funktion til arbejdsgangssupport, der hjælper brugeren gennem de nødvendige målinger trin for trin. Formålet med denne funktion er at følge de testprotokoller, der er defineret at firmaet, og åbne de forskellige testtrin i deres foruddefinerede konfiguration. For hvert trin i arbejdsgangen kan der defineres måletype, stimulus, niveau, frekvenser osv. Det er muligt at indstille hvert trin i arbejdsgangen til at være valgfrit eller obligatorisk.

Der kan defineres så mange arbejdsgange som ønsket afhængigt at behovet. Der kan dog kun aktiveres en arbejdsgang ad gangen.

For at aktivere arbejdsgangssupport gås til **Værktøj**, og der vælges **Indstillinger**, hvor der klikkes på fanen **Arbejdsgang**. Vælg det tilhørende afkrydsningsfelt for at aktivere arbejdsgangssupport.

A Indstillinger		- 🗆 >
🗁 Generelt	Indstillinger for arbejdsgang	
🔅 Netværk		Systemindstillinge
🔯 Alment	Aktiver arbejdsgangssupport	dor or valgt for typop of
🔯 Database	besøg, og vil deaktivere valget nedenfor. Definer arbejdsgangstrin fra	værktøjsmenupunktet
log Sprog	"Testdefinition".	
🕸 Patientoplysninger	Besøgstype	±16.1
lo Arbejdsgang	First visit(standard)	HITØJ
🕸 Måling	Last Visit	Slet
🕸 Rapportering	HIT 1	Redigér
Mappe til CD- og	HIT 2	Anvend som standard
Opsætning af tastatur- layout		Flyt op Flyt ned
🕸 Højtalervalg	Vis kun de REM/SM testtyper, der er medtaget i aktuelle arbejdsga	ing.
🗁 GDT	Aktivér moduler	
🕸 GDT Interface	✓ Otoskopi	
🕸 Flere oplysninger	✓ Tympanometri	
🗁 Audiometri	Audiometri	
line and the standard visninger	<ul> <li>Høretabs-simulator og Master høreapparat</li> </ul>	
🕸 Indstillinger	REM	
🕸 Målestandard	Speech Mapping	
🕸 РТА/СРТ		
🕸 Talk Over		
l Monitorering		
🕸 Talemåling		

**Bemærk:** Aktivering af arbejdsgangssupport deaktiverer funktionen besøgstype i brugergrænsefladen.

Gå til **Værktøj** -> **Testdefinition** for at konfigurere arbejdsgangene. Vælg en arbejdsgang fra listen, og klik på **Rediger** for at åbne den. Brug knapperne i det højre panel til at tilføje nye arbejdsgange, redigere eksisterende eller slette arbejdsgange fra listen.

### Auditdata Measure Solutions



Klik på knappen Rediger for at åbne konfigureringsvinduet og definere trin i arbejdsgangen.

Efterhånden som der tilføjes trin, er det nødvendigt at angive testtype, indstille testens forventede varighed og indstille testtrinene til valgfri eller obligatoriske.

**Bemærkning:** Der er tre specifikke trintyper, der viser en meddelelse til audiologen, beder dem indskrive et notat, åbne en ekstern fil (websted eller præsentation), hhv. benævnt **Vis en meddelelse**, **Bed en bruger tilføje et notat** og Åbn eksternt link.

Når programmet er genstartet, kan arbejdsgangen findes i programmets toppanel.

Når arbejdsgangssupport er aktiveret, klikkes der på knappen **Start** for at begynde. Det første arbejdsgangstrin fremhæves, og når der klikkes på det, gås til det tilsvarende modul, og den forudkonfigurerede test åbner. Hvert trin er farvet efter status:

- · Gul Ufuldstændig
- Grøn Udført
- Rød Sprunget over
- Mørkegrå Aktivt trin
- Blå Ikke udført

Arbejdsgang: Basic Audiometry Test Afslut Næste trin \*Pure Tone (A... + \*Pure Tone (BC) + SRT + SD

Hvis testtypens kriterier ikke er opfyldt, viser applikationen en meddelelse, når brugeren forsøger at gå videre til næste trin. Du kan se, hvilke kriterier, der ikke er opfyldt, og foretage nødvendige ændringer på målingen. Der skal indtastes en grund til, at kriteriet ikke kunne opfyldes, eller testen skal ændres til at opfylde kriteriekravene.

### 8.7 Aktivering af transducerne

Transducerne, der skal anvendes sammen med tilpasningsenheden, skal aktiveres før brug. Start aktiveringen:

- 1. Kør applikationen.
- 2. Sæt transducerens stik i den passende stikkontakt.
- 3. Klik på Aktiver i pop-op-vinduet.
- 4. Transduceren er nu aktiveret.

### 8.8 Forbind transducere til en lydboks

Gør følgende for at forbinde en transducer til en lydboks:

- 1. Kør applikationen, og sæt transducerens stik i tilpasningsenheden.
- 2. Frakobl transduceren. Lad være med at genstarte programmet.
- 3. Sæt en ledning fra lydboksen ind i samme stik, der var anvendt til transduceren.
- 4. Systemet viser en dialog med data fra den transducer, der var tilsluttet sidst.
- 5. Kontroller, at den rigtige transducer er forbundet.
- 6. Transduceren kan nu forbindes til lydboksen.

### 8.9 Kalibrering af fritfelt-højtalerne – Lydfelts-kalibrering

Fritfelt-højtalerne skal kalibreres forud for foretagelse af audiometriske test.

Kalibreringen af fritfelt-højtalerne er kun gældende til brug på den præcise afstand fra patientens øre, til hvilket de er blevet kalibreret. Derfor skal fritfelt-højtalerne re-kalibreres, hvis de flyttes fra den placering, hvor de blev kalibreret.

l forbindelse med den følgende procedure antages det, at de tilsluttede højtalere er af en høj kvalitet – i særdeleshed hvad angår linearitet og maksimalt lydtryk.

#### Procedure

- 1. Placér fritfelts-højtalerne på en afstand på maksimum 1 m og i en vinkel på fx 45° eller 0° azimut fra der, hvor patientens øre vil befinde sig under testen. Midten af højtaleren skal flugte med patientens øregang. **Bemærk:** Kalibreringen skal gentages, hvis patienten flytter sig i forhold til den afstand, som der indledningsvist blev kalibreret til.
- På de aktive højtalere skal volumen indstilles til maksimum.
   Bemærk:Visse aktive højtalere kan være for sensitive, hvilket kan resultere i forvrængning/støj ved maksimal volumen. I sådanne tilfælde kan man forsøge at skrue ned for lydstyrken (med henblik på at opnå maksimalt output) indtil man når et niveau, hvor et maksimalt udgangsniveau opnås og hvor støjen er acceptabel.

 Åbn tilpasningsprogrammet og gå til Værktøjer -> Indstillinger -> Generelt -> Højtalervalg og vælg den korrekte højtaler til rentone, tale, REM, og speech mapping jf. din opsætning.
 Bemærk: Der kræves et kodeord for at tilgå denne funktion.

A Indstillinger				-		×
🗁 Generelt	Højtalervalg					
🕸 Netværk				Indstillinger for arbo	ejdssta	tion
袋 Alment	Rentone	Frit-felts-højtalere	•	Venstre og højre højtalere		•
🔯 Database	Tale	Frit-felts-højtalere	•	Venstre og højre højtalere		•
鐐 Sprog	REM	Frit-felts-højtalere	•	Højre højtaler		•
🕸 Patientoplysninger	Speech Mapping	Frit-felts-højtalere	•	Højre højtaler		•
🕸 Arbejdsgang	Percentil	Frit-felts-højtalere		Højre højtaler		•
🏟 Måling	Afspil Window	s lyde via højtalerne				
🏟 Rapportering	로 Rum - udlignin	g REM				
Mappe til CD- og mediefiler						
Opsætning af tastatur- layout						
🐼 Højtalervalg						

- 4. Klik **Gem** for at bekræfte de angivne indstillinger.
- 5. Vælg Lydfelts-kalibrering fra menuen Værktøjer.
- 6. Vinduet indeholder historikken over de udførte kalibreringer. Klik på **Udfør kalibrering** for starte en ny kalibrering.
- 7. I dialogboksen **Kalibrering af fritfeltshøjttalere** indtastes navnet på den tekniker, der udfører kalibreringen. Marker det modul, der skal kalibreres, og en kalibrerings-metode:
- 8. Hvis du har valg et eksternt SPL-meter (lydtryksmåler) i det næste opsætningsvindue, skal du vælge de højtalere, som du ønsker at kalibrere. **Bemærk:** Når du anvender Primus Ice, skal du kalibrere ved at vælge eksternt SPL-meter.

Du skal også sætte et flueben i feltet i bunden, hvis du ønsker at kalibreringen skal dække det højfrekvente område.

**Bemærk**: Tilvalg af højfrekvens-kalibrering er kun tilgængelig, hvis rentone audiometrimodulet er valgt.

Hvis du benytter den indbyggede mikrofon, skal du vælge højre eller venstre probemikrofon til at måle af niveauerne med.

**Bemærk:** REM-probemikrofonerne skal kalibreres før disse anvendes til at kalibrere højtalerne.

Hvis du anvender frit-felts kalibreringsværktøj bliver niveauerne målt med frit-felts kalibreringsmikrofonen.

**Bemærk:** Når du bruger Primus Ice skal du kalibrere ved at vælge det eksterne SPL-meter eller frit-felts kalibreringsværktøjet.

9. Indstil det niveau, som du ønsker at kalibrere ved.

- 10. Vælg Speech Noise- ILTASS som signal til lydkort-kalibrering.
- 11. Placér SPL-metret, frit-felts kalibreringsmikrofonen eller REM-proben præcist dér, hvor patientens øre skal testes.
- 12. Følg vejledningen i toppen af **opsætningsvinduet**, og klik på knappen **Start** (der vil blive vist en advarsel, hvis et eller flere at de valgte instrumenter ikke er sluttet til og tændt).

Hvis du anvender et SPL-meter skal niveauet indstilles manuelt ved at bruge de korrektionsværdier, som vises på billedet nedenfor. Hvis du fx ønsker at tilføje 2 dB, skal du blot trykke +1 to gange. Når du er tilfreds med niveauet, så klik på knappen **Næste**.

- 13. Når "indbygget mikrofon" eller frit-felts kalibreringsværktøj anvendes, og der er valgt mere end én højtaler, vil proceduren automatisk fortsætte med andre højtalere. Hvis det ikke er muligt at kalibrere en eller flere frekvenser, vil der blive vist en advarsel. Ved afslutningen af kalibreringen genereres en rapport, som viser evt. ikke-kalibrerede frekvenser og niveauer.
- 14. Klik OK for at gemme kalibreringen og forlade dialogen Højtalerkalibrering.
- 15. Ved hjælp af markering eller fastgørelse sikres det, at højtalerne er placeret præcist, hvor de skal, i forhold til patientens placering under testen.

Du kan importere og eksportere kalibreringsdata i XML-format ved at bruge **Import** hhv. **Eksport** knapperne. Efter at du har klikket Import, så find den gemte kalibreringsfil i XML på din Pc, og klik **Åbn**. Fortsæt derefter til kalibreringen. For at eksportere dine kalibreringsdata, klik på **Eksport** knappen og gem XML-filen på din lokale computer.

Brug kappen Udskriv rapport for at udskrive kalibreringsrapporten.

### 8.10 Tilføjelse af eksterne lydfiler til taleaudiometri og Speech Mapping

Sådan tilføjes en ny mappe til mediefiler:

- 1. Gå til **mapperne i CD- og Mediefiler**, klik på knappen **Tilføj** for at tilføje en ny mappe med dine egne lydfiler (wav, ogg, wma), eller hent filerne i Skyen. Vinduet **Mappen Brugerdefinerede mediefiler** åbnes.
- 2. Angiv Navnet på den eksterne mappe.
  - Hvis du vil bruge talematerialerne fra Primus Cloud, skal du aktivere dette menupunkt.
- 3. Vælg Sti til mappen vor den eksterne folder er placeret.
- 4. Vælg den CD-skema, der passer til dine lydfiler og klik på knappen Kalibrér.
- 5. Vælg det spor eller den specielle lyd, som skal kalibrere dine lydfiler.
- 6. Foretag kalibreringen af de valgte filer, og klik herefter **Gem** og derefter **OK** for at gemme igen.

Kalibreringen af filer, der for nylig er blevet kalibreret, vil blive anvendt til alle eksterne lydfiler i forbindelse med modulerne til Speech Mapping og taleaudiometri.

**Bemærk**: Der er kun én kalibreringsværdi tilgængelig, som benyttes til alle eksterne lydfiler, og som vil blive anvendt til alle transducere.

A Personlige mediefil-mappe X						
Navn	Media					
	Cloud CD Folder					
Sti til mappen	C:\Users\yulkir\OneDrive - Audit					
CD-skema	TAL I BRUS	-				
	Kalibrér					
	OK Af	bryd				

### 8.11 Kalibrering af Tale-CD materialerne

For at justere udgangsniveau af talematerialerne gøres følgende:

- 1. Vælg Indstillinger i menuen Værktøjer.
- 2. I dialogen Indstillinger vælges folderen Mappe till CD-og mediefiler fra den generelle folder.
- 3. Under Indstillinger i **Mappe till CD-og mediefiler**, klikkes på **Kalibrér CD**, hvorved vinduet **Kalibreringsdialog**.
- 4. Justér CD Offset til den korrekte værdi i dB, hvis CD'en indeholder en offset værdi.

Værdien i feltet "CD Offset (CD-balancering)" påvirker kun højttalerne i det frie felt og ikke transducerne. Dermed øges eller mindskes den fælles reference for udgangsstyrken på højttalerne i lydfeltet afhængigt af den indtastede værdi. En ændring i balanceringsværdien påvirker ikke den viste styrke i VU-meteret.

VIGTIG BEMÆRKNING: Den påkrævede CD-balanceringsværdi må kun opnås med et korrekt kalibreringsudstyr (lydstyrkemåler) til måling af udgangsstyrken på lydfeltets højttaler.

**ADVARSEL:** Kun registreret talemateriale med et etableret forhold til kalibreringssignalet bør anvendes.

5. Vælg kalibreringssporet på CD'en og klik på Start kalibrering.

A Kalibrer	ingsdial	og				$\times$	
Vælg CD-spor til kalibrering:							
Diskette		edia				-	
Spor	Kalibre	ering			0:	16 🔻	
Ordliste	Kalibre	ering				0:16	
CD-Offset	0						
Højre		1	1	1	-		
Venstre	-40	-30	-20	-10	0	10	
Vensee	-40	-30	-20	-10	0	10	
	-1	-0.1	+0	.1 +1			
Start ka		g	G	em	Afl	oryd	

6. Under kalibreringen justeres – ved hjælp af plus (+) og minus (-) knapperne – niveauet således at VU-meteret er omkring O.

7. Klik på Gem for at gemme indstillingerne og forlade dialogen.

### 8.12 Valg af patient og indtastning af patientdata

Hvis patientdata er blevet gemt i Noah-databasen, vil patientens navn blive vist i Noah's patient-søgefunktion.

For at starte programmet som et Noah-modul skal du vælge den givne patient i patient-søgefunktionen, og derefter klikke på programmet i modullisten.

Programmet vil så åbne og vise patientdata i systemets kontrolpanel.

Hvis du har behov for at oprette en patient i Noah skal menuen Noah-fil åbnes. Klik på **Ny patient**, og indtast derefter patientdata. Vær venligst opmærksom på, at det er obligatorisk at udfylde de felter, som er markeret med orange farve.

Hvis programmet er startet op uden Noah-systemet, skal du først indtaste patientdata. Åbn menuen **Værktøjer** og klik på **Patientinformation**, og indtast derefter patientdata.

Når du klikker **OK**, vil patientens navn og fødselsdato samt øvrige oplysninger blive vist i titelbjælken øverst. For at vælge hvilke oplysninger, der skal vises i titelbjælken, gå til **Indstillinger > Generelt > Patientoplysninger** og vælg de relevante tjekbokse.

A Indstillinger			- 🗆 ×				
🗁 Generelt							
🐼 Netværk	Fallen a <sup>8</sup> faarta faa						
愆 Alment	Feiter på lørste lan	Felter på første faneblad					
🐼 Database	Første linje	Patientnummer					
鐐 Sprog	Anden linje	Køn 💌					
绞 Patientoplysninger	Tredje linje	Alder 👻					
🎲 Arbejdsgang	Titolnonol info						
🐼 Måling							
🕸 Rapportering	Vis kundenavn	mer					
Mappe til CD- og mediefiler	Vis sygesikings						
Opsætning af tastatur- layout	vis fødselsdag		Systemindstillinger				

Alternativt kan patientdata, som tidligere er blevet eksporteret fra systemet, importeres: Åbn **Fil-** menuen, click **Import-sæssion** og angiv derefter placeringen af den XML-fil, som indeholder patientdata.

### 8.13 Indhentning af høretærskel-niveauer

Før der udføres audiometri med patienten er det vigtigt at tilsikre følgende:

#### For patientens vedkommende:

- 1. At patient sidder komfortabelt i et lyddæmpet rum.
- 2. At de relevante høretelefoner er tilsluttet til de korrekte indgange.

- 3. At patient-responsknappen er tilsluttet CLIENT RESPONSE indgangen på tilpasningsenheden.
- 4. Eventuelt at en patient-mikrofon er sluttet til TALK BACK MICROPHONE indgangen på tilpasningsenheden.

#### For operatørens vedkommende:

- 1. Eventuelt at medhør-høretelefoner med en mikrofonarm er sluttet til MONITOR HEADSET indgangen på tilpasningsenheden med henblik på observation.
- 2. Eventuelt at en separat mikrofon er sluttet til LEFT/RIGHT OPERATOR MICROPHONE indgangen med henblik på operatør kommunikation til patienten.

For at åbne forsiden på Audiometri i kontrolpanelet klikkes på ikonet **Audiometriopgaver** i systemet.



For at åbne vinduet til **rentonemåling**, klik påknappen **Rentonemåling** i Audiometribjælken i kontrolpanelet.

Sørg for at HTL er valgt i Testtyper bjælken i øverste venstrehjørne af vinduet.

For at vælge HTL testtypen skal der blot klikkes på denne. Alternativt trykkes T på tastaturet.

Kontrollér indstillingerne på panelet for Måleindstillinger nedenfor audiogrammerne:

- 1. Vælg øreved hjælp af den blå (2) eller den røde knap (1). Tryk alternativt på L (venstre) og **R** (højre) på tastaturet.
- 2. Indstil frekvens og intensitet ved hjælp af plus- "+" og minus- "-" knapperne. Alternativt kan piltaster højre og venstre samt op/ned knapperne på tastaturet benyttes.
- 3. Konfigurér de nødvendige maskeringsindstillinger.

4. Klik på **Operatør-mikrofon** og **Patient-mikrofon** ) knapperne nedenfor øreikonerne – funktionstasterne F2 og F3 på tastaturet – for at aktivere disse funktioner. Hvis der er behov for at justere niveauerne klikkes på **Indstillinger** for at åbne denne menu.

I hjælpefilen findes en komplet liste over alle genvejstaster. For at åbne denne, klik på **Hjælp** i systemet og klik derefter **Få hjælp**.

**Stimulus** af patienten foretages ved at klikke på, knappen eller ved at trykke på mellemrumstasten på tastaturet. Når patienten er i stand til at respondere på påvirkningen ved en given frekvens og givent niveau indikerer han/hun dette ved at benytte responsknappen. Når dette sker, vil farven på panelet **Frekvensniveauer** skifte.

Klik på Gem, eller tryk S på tastaturet, for at markere målepunktet i audiogrammet.

Hjælpefilen (Hjælp) indeholder en detaljeret beskrivelse af denne procedure.

Når alt relevant data på begge ører er indhentet klikkes **Gem**—– denne knap er aktiv hvis programmet er åbnet som et Noah-modul – og derefter **Luk** for at gemme målingerne.

Herefter vil der i kontrolpanelet i bjælken **Målingshistorik** fremkomme et tilsvarende emne. Når mussemarkøren placeres over dette historikemne vil det tilhørende audiogram blive vist i stort format.



### 8.14 Procedure for nedlukning

#### Lukning af systemet

For sikker nedlukning af systemet:

1. Vælg **Fil > Afslut** eller brug **Alt+F4**. Hvis du har foretaget målinger, vil systemet vise følgende advarsel:



2. Klik **Ja** for at gemme sæssionssdata og lukke systemet. Klik **Nej** hvis du ønsker at lukke systemt uden af gemme data.

Frakobling af tilpasnings - og HIT-enhederne

For den enhed, der bruger optisk USB-kabel uden lysnet-DC-adapter: tages USB-kablet ud af apparatet og USB- strømforsyningen ud af den centrale strømforsyning.

For den enhed, der bruger lysnet-DC-adapter og ikke-optisk USB: skal USB-kablet tages ud af apparatet og derefter skal jævnstrøms-transformatoren afbrydes både hvad angår tilslutningen til apparatet og til den centrale strøm-forsyning.

For den enhed, der bruger ikke-optisk USB kabel uden lysnet-DC-adapter: skal USB-kablet kobles fra apparatet.

For den enhed, der bruger optisk USB-kabel uden lysnet-DC-adapter: tag USB kablet og USB strømforsyning ud af el-kontakten, og derefter jævnstrøms-transformatoren ud af instrumentet og ud af el-kontakten.

# 9 Vedligeholdelse

### 9.1 Årlig kalibrering af høretelefoner og transducere

De høretelefoner og transducere, der leveres sammen med tilpasningssystemet, samt de reference- og kobler-mikrofoner, der leveres sammen med HIT-enheden, må IKKE kalibreres af brugerne. Kontakt venligst din lokale distributør med henblik på årligt eftersyn og kalibrering.

### 9.2 Justering af høretelefoner og mikrofoner

Al kalibrering af Tilpasningssystemet og de med systemet leverede transducere er fortaget af producenten forud for forsendelsen. For at sikre systemets integritet, skal relevant tilbehør til

systemet re-kalibreres årligt af producenten eller en af producenten anbefalet repræsentant.

Afhængigt af Deres licensaftale, er det imidlertid muligt, at De har tilgang til at foretage kalibreringer lokalt. I dette tilfælde kan ekstra tilvalg – såsom høretelefon-, REM- og HIT-mikrofonkalibrering – foretages med et særskilt kalibreringsværktøj.

### 9.3 Jævnlige systemtjek

#### 9.3.1 Justering af tale-audiometers inputniveau

Forud for talemåling anbefales det at tjekke VU-meteret mht. korrekt følsomhedsniveau. For at gøre dette skal afspilles CD kalibreringssignal og indgangsfølsomheden justeres til 0 dBVU.

#### 9.3.2 Kalibrering af probesonde og referencemikrofon (i REM og SM)

Forud for REM måling eller ved udskiftning af probesonde, sørg for den korrekte probesonde kalibrering. Såfremt den er korrekt kalibreret bør der fremkomme en flad kurve ved REUGmåling mens probesonden fortsat holdes i kalibreringspositionen.

#### 9.3.3 HIT kammer-kalibrering

Kobler-mikrofonen skal jævnligt (fx én gang dagligt) eftergås for korrekt følsomhed og kalibrering. Proceduren er følgende:

- 1. Skru kobler-mikrofonens hoveddel af for at få adgang til kobler-mikrofon-membranen.
- 2. Placér den tæt på referencemikrofonen uden at den rører.
- 3. Foretag en OSPL90-måling. Du bør se en flad kurve ved 90 dB.

### 9.4 Eftersyn

Tilpasnings- og HIT-enhederne samt tilbehør skal jævnligt - dvs. mindst én gang ugentligt fysisk efterses for synlige skader. Vurder under brugen af udstyret måleresultaterne, og efterse udstyret, hvis resultaterne virker misvisende.

### 9.5 Rengøring

#### 9.5.1 Tilbehør til engangsbrug

Tilbehør, såsom skumpropperne til insert telefoner eller probeslangerne til REM-målinger, kan ikke genbruges. Disse skal bortskaffes under hensyntagen til hygiejniske standarder efter hver enkelt patientundersøgelse.

#### 9.5.2 Genanvendelige dele og tilbehør

Oprethold et højt hygiejnisk niveau og rengør imellem de enkelte patientundersøgelser de genanvendelige enheder/dele, der kommer i direkte kontakt med patienterne Se venligst rengøringsvejledningen nedenfor.

#### 9.5.3 Rengøringsvejledning

- I forbindelse med rengøring må kun anvendes en tør, blød klud, der er let fugtet med en mild desinficerende væske, som fx isopropylalkohol/Isopropanol (kan fås i fx Matas) til aftørring af enheden. Sørg for at der ikke trænger overskydende væske ind i selve enheden, da dette kan beskadige de interne dele.
- Enheden, herunder alt elektrisk tilbehør, må ikke autoklaveres, tryksteriliseres eller gassteriliseres.
- Enheden, herunder tilbehør, må ikke lægges i blød eller nedsænkes i væsker af nogen art.
- Acetone eller paraffin/petroleumsbaserede opløsninger, eller kraftige opløsningsmidler, må ikke anvendes til rengøring af enheden eller tilbehøret. Brug af sådanne midler kan beskadige udstyret og resulterer i fejlbehæftet funktion.

### 9.6 Skift til en ny transducer

Når du opsætter en ny transducer, skal du sørge for, at den genkendes af tilpasningsenheden. Følg instruktionerne for at gøre det:

- 1. Tilslut monteringsenheden til pc'en ved hjælp af USB-kablet.
- 2. Start Measure.

3. Vent, indtil tilpasningsenheden er initialiseret og tilsluttet. Den aktuelle forbindelsesstatus vises i højre side af statuslinjen nederst på skærmen.

- 4. Frakobl den gamle transducer.
- 5. Tilslut den nye transducer til tilpasningsenheden.
- 6. I Measure skal du gå til Hjælp > Licensinformation > Tilsluttede enheder.
- 7. Gennemgå navn og serienummer på den nye transducer.

Hvis dataene svarer til den nye transducer, kan du begynde at bruge systemet normalt.

Hvis dataene svarer til den gamle transducer, skal du fortsætte med de næste trin.

8. I Measure skal du gå til Værktøjer > Opdater transducerdata.

9. Vælg den nødvendige transducer, og klik på Opdater transducerdata.

10. Systemet vil informere dig, når processen er færdig. Du kan lukke vinduet og begynde at bruge systemet normalt.

# 10 Vejledning i problemhåndtering

Hvis du har problemer med at installere eller afvikle sopasningssystemet: Læs venligst denne vejledning før du kontakter service/hotline.

Venligst efterse at følgende forudsætninger for installationen er opfyldt:

- Tilpasningssystemets software understøtter operativsystemerne Windows 10 og Windows 10 Anniversary Update, Windows 11.
- Rettigheder som lokal administrator i Windows er påkrævet for at kunne installere softwaren til tilpasningssystemet.
- Tilpasningssystemets software understøtter version 4 eller nyere af NOAH.

Venligst gør følgende før du påbegynder fejlhåndteringen:

- Tag USB-kabler og strømforsyning (hvis relevant) ud af stikket i enheden.
- Genstart computeren.
- Tilslut enheden til computeren vha. USB-kabel.
- Tilslut strømforsyning til enheden (hvis tilgængelig)
- Sørg for at alle tilgængelige høretelefoner og højtalere, samt andet tilbehør, er tilsluttet til enheden.
- Kør Tilpasningssystemets software.
- Efterse at enheden er korrekt tilsluttet:
  - Tilpasnings-softwarens statuspanel skal vise, at enheden er tilsluttet.
  - Indikatorlampe for strømforsyning på enheden skal være permanent tændt.

Venligst se vejledning i nedenstående tabel, hvis ovenstående forsøg på at løse problemet mislykkedes.

Problem	Handling
Software-installationsproblemer	
<ul> <li>Opsætningen kan ikke gen- nemføres (når der køres setup_x.x.x.exe).</li> </ul>	<ul> <li>Benyt kun de Windows operativsystemer, der understøttes.</li> <li>Benyt de senest nye Windows servicepakker.</li> <li>Benyt senest nye Tilpasningssystem software setup.exe fra Internet.</li> </ul>
Problemer med software-opsætning	
<ul> <li>Stimulusknappen i audi- ogrammet er ikke tilgængelig.</li> <li>Når Tilpasningssystemets star- tes op vil "Licens-meddelelse" blive vist.</li> </ul>	<ul> <li>Licenskoden er ikke aktiveret. Venligst aktivér licensen via menuen Hjælp, og følg vej- ledningen vedr. aktivering af licenskoden.</li> </ul>
Problemer med hardware-tilslutning	
<ul> <li>I statuspanelet i Til- pasningssystemets software</li> </ul>	<ul> <li>Tilslut USB-kabel og strømforsyning, hvis til- gængelig, igen. Se efter om enhederne er til-</li> </ul>

Problem	Handling
under "AUD HW/HIT HW" er angivet "Ikke tilsluttet".	<ul> <li>sluttet (se statuspanelet i softwaren).</li> <li>Forsøg at benytte en anden USB-indgang på computeren.</li> <li>Forsøg at benytte et andet USB-kabel</li> <li>Hvis tilslutningen er etableret via et hub/switch (samledåse), forsøg da alternativt at tilslutte direkte til computeren.</li> </ul>
<ul> <li>Ingen lyd i høretelefoner, højta- lere, osv.</li> </ul>	<ul> <li>Sørg for at enheden er tilsluttet computeren med USB-kabelet.</li> <li>Indikator for strømforsyning lyser stabilt.</li> <li>Tag alle høretelefoner ud af stikket og slut dem til igen.</li> <li>Slut USB-kabel og strømforsyning, hvis til- gængelig, til igen. Se efter om enhederne er til- sluttet (se statuspanelet i softwaren).</li> </ul>
<ul> <li>Intet output fra højtaleren i REM.</li> </ul>	Sørg for at du har valgt den korrekte højtaler i menuen <b>Værktøjer &gt; Indstillinger &gt; REM &gt; Højtaler</b> . Herefter kan REM probesonde kalibreres.
<ul> <li>Indikator for strømforsyning lyser ikke stabilt, når Til- pasningssystemets software startes op.</li> </ul>	<ul> <li>Genstart Tilpasningssystemets software</li> <li>Slut USB-kabel og strømforsyning, hvis til- gængelig, til igen. Tjek at enheden er tilsluttet. (se statuspanelet i softwaren).</li> <li>Tjek at enheden vises i Window's oversigt over enheder under audio-enheder. Hvis ikke, kon- takt da venligst kundeservice.</li> </ul>

# 11 Hotline og Teknisk Support

Auditdata A/S, Wildersgade 10B, 1408 Copenhagen, Denmark. Phone +45 70 20 31 24 support@auditdata.com

**UK** Responsible Person: Auditdata Ltd., Staines-upon-Thames, UK. Phone +44 (0) 333 4444 212. support@auditdata.com

Australien Sponsor: Daryl Staley-Jackson, 247 Creek Ridge Road, Glossodia, NSW, 2756, Australia. support@auditdata.com

USA:

Auditdata, LLC, 88 Glocker Way, #352 Pottstown, PA 19465. support@auditdata.com

# **Appendiks A**

### A.1 Overensstemmelseserklæring

#### Primus Fitting Unit+ (PFU+)



#### 2000 Primus HIT Pro

	Auditdata	3
DE		
(	CONFORM	/IIIY
Manufacturer	Auditdata A/S Wildersgade 10B 1408 Copenhagen Denmark	
Conformity Assessment Procedure Registration	Annex II.3 excluding (4) of the Me Danish Health and Medicines Authority Axel Heides Gade 1 2300 Copenhagen S, Denmark	dical device Directive MDD 93/42/EEC
Product Identification	MD Category:	Hearing Medical Diagnostic (Hardware & Software)
	Brand:	Primus
	Type Model: SRN	2000 PRIMUS HIT PRO
	UDI/DI	05711781DHF2000ZC
	Lot/Batches/Serial number:	All issued serial numbers from 32000001
Risk classification	MDD 93/42/EEC Class I, Rule 12	
We declare under our sole conformity with the Essential	responsibility that the products, Requirements Annex I of the abo 2024 - EC certificate validi	to which this declaration relates, are in ve directive. This DOC is valid until May 26 <sup>th</sup> ty date.
	Copenhagen, June 8th 202	21
	Dan Haugbøl, Director QA/RA &	& IT/CSO

### 2000 Primus Fitting Unit Pro

	Auditdat	ta
DEC	CLARAII	ON OF
$\cap$		AITY
U		
<i>N</i> anufacturer	Auditdata A/S Wildersgade 10B 1408 Copenhagen Denmark	
Conformity Assessment Procedure	Annex II.3 excluding (4) of the Me	dical device Directive MDD 93/42/EEC
lotified Body	TÜV SÜD Product Service GmbH Ridlerstr. 65 80339 München	
Product Identification	MD Category:	Hearing Medical Diagnostic (Hardware & Software)
	Brand:	Primus
	Type Model:	2000 PRIMUS FITTING UNIT PRO
	SRN LIDI/DI	- 05711781DHE20007C
	Lot/Batches/Serial number:	All issued serial numbers from 25000001
tisk classification	MDD 93/42/EEC Class IIa Bule 10	
e declare under our sole respc	nsibility that the products, to v	which this declaration relates, are in
onformity with the Essential Re 5 <sup>th</sup> 2024 - EC certificate validity	quirements Annex I of the abo / date.	ve directive. This DOC is valid until May
	Copenhagen, June 8	3 <sup>th</sup> 2021
	Dan Haugbøl, Director QA	A/RA & IT/CSO
	Aaught	
	Signature	

### 2000 Primus Audiometer Unit Ice

	Auditda	ta
DEC C	CLARATI ONFORI	ON OF MITY
Manufacturer	Auditdata A/S Wildersgade 10B 1408 Copenhagen Denmark	
Conformity Assessment Procedure Notified Body	Annex II.3 excluding (4) of the Mi TÜV SÜD Product Service GmbH Ridlerstr. 65 80339 München	edical device Directive MDD 93/42/EEC
Product Identification	MD Category: Brand: Type Model: SRN UDI/DI Lot/Batches/Serial number:	Hearing Medical Diagnostic (Hardware & Software) Primus 2000 PRIMUS AUDIOMETER UNIT ICE - 05711781DHF2000ZC All issued serial numbers from 26000001
Risk classification	MDD 93/42/EEC Class IIa, Rule 10	
/e declare under our sole respo onformity with the Essential Re 5 <sup>th</sup> 2024 - EC certificate validity	nsibility that the products, to quirements Annex I of the abo date. Copenhagen, June	which this declaration relates, are in ove directive. This DOC is valid until May 8 <sup>th</sup> 2021
	Dan Haugbøl, Director Q Aauglut	A/RA & IT/CSO
	Signature	

ID: DN02377/02

### 2000-1 Fitting Unit

DEC	Auditdata LARATIC DNFORM	)N OF ITY
Manufacturer	Auditdata A/S Wildersgade 10B 1408 Copenhagen Denmark	
Conformity Assessment Procedure Notified Body	Annex II.3 excluding (4) of the Medical TÜV SÜD Product Service GmbH Ridlerstr. 65 80339 München	device Directive MDD 93/42/EEC
Product Identification	MD Category: Brand: Type Model: SRN Basic UDI/DI	Hearing Medical Diagnostic (Hardware & Software) Measure, Unity 2000-1 Fitting Unit (2000-1 FU) - 05711781DHF2000ZC
Risk classification	Lot/Batches/Serial number: MDD 93/42/EEC Class IIa, Rule 10	All issued serial numbers from 33000001

We declare under our sole responsibility that the products, to which this declaration relates, are in conformity with the Essential Requirements Annex I of the above directive. This DOC is valid until May  $26^{th}$  2024 - EC certificate validity date.

Copenhagen, October 2023

Denys Lebedev, Manager QA/RA

Signature

### A.2 Producent

Tilpasningssystemet (Fitting Systemet) produceres og sælges i EU af:

Auditdata A/S

Wildersgade 10B 1408, Copenhagen Denmark Phone: +45 70203124

www.auditdata.com



PRIMUS FITTING UNIT+ (PFU+) 2000 PRIMUS HIT PRO 2000 PRIMUS FITTING UNIT PRO 2000 PRIMUS AUDIOMETER UNIT ICE 2000-1 FITTING UNIT

### A.3 Mærkning

#### Measure



Copyright © 2011-2023 Auditdata A/S, Danmark 'FMOD Sound System', copyright © Firelight Technologies Pty, Ltd., 1994-2009.

Luk

# Appendiks B

### B.1 Tekniske specifikationer

### B.1.1 Tilpasningsenheden

Emne	Beskrivelse	Værdi
Mekaniske data:		
Primus Tilpasningsenhed, uden låg	Ydre mål L x B x H Vægt	345 x 110 x 35 mm 475 g
Primus Pro, uden låg	Ydre mål L x B x H Vægt	345 x 112 x 35 mm 500 g
Primus Ice, uden låg	Ydre mål L x B x H Vægt	167 x 110 x 32 mm 375 g
Primus tilpasningsenhed, med låg	Ydre mål L x B x H Vægt	350 x 120 x 130 mm 800 g
Primus Pro, med låg	Ydre mål L x B x H Vægt	360 x 120 x 96 mm 900 g
Primus Ice, med låg	Ydre mål L x B x H Vægt	181 x 115 x 94 mm 550 g
2000-1 FU	Udvendige mål L x B x H Vægt	142 x 142 x 55 mm 415 g
Elektrisk data:		
🚯 Strømforsyning,	5 volt USB-strøm	maks. 500 mA
lavspændingsudgang		
🚱 Medfølgende strøm-	USB-isolatoren har intern strøm-	Udgangsspænding 5 Vdc,
forsyninger til USB-strøm i forbindelse med USB-iso- lationskabel Type IF-TOOLS; ISOUSB-BOX-PLUS; Art. nr.: 14000	forsyning.	0,5 A
UMedleveret strøm- forsyning til USB-strøm kombineret OPTO USB-led- ning (Type OPTICIS M2- 100-03)	type Friwo FW7662M/05	Indgangsspænding 100-240 V, 50/60 Hz, 150 mA; Udgangsspænding 5 Vdc, 1.1 A
	type Friwo FW8002M/05	Normeret input 100-240 V ±10%, 50/60 Hz, 160 mA.

Emne	Beskrivelse	Værdi
		Normeret output 5 V DC, 1,4 A
Medleverede strøm- forsyninger til højspæn- dingsudgang	Jævnstrømstransformator , type Friwo FW7362M/15	Indgangsspænding 100-240 V vekselstrøm, 50/60 Hz, 700 mA; Udgangsspænding 15 Vdc, 2.0 A
	Jævnstrømstransformator , type Friwo FW8030M/15	Normeret input 100-240 V ±10%, 50/60 Hz, 300 mA. Normeret output 15 V DC, 2,0 A
Fritfelt output	m/overbelastningsbeskyttelse	2 kanaler, hver op til 20 watt i 4 ohm. * <sup>1</sup> * <sup>4</sup> * <sup>5</sup>
		3 kanaler, hver op til 20 watt i 4 ohm.s * <sup>2</sup> * <sup>3</sup>
Left/Right, Sub/Mid, Rear Free Field Line Out* <sup>1</sup> * <sup>2</sup>	500 mV RMS	maks. belastning 16 ohm
Line Out 1/Line Out 2/Line Out 3 - Free Field Line Out <sup>*3</sup>		
Line Out/Demo Headset <sup>*4</sup>		
Line Out <sup>*5</sup>		
Client* <sup>1</sup> * <sup>2</sup> /Demo* <sup>3</sup> and Monitor Headset output	500 mV RMS	maks. belastning 16 ohm
Operatør	Elektrisk mikrofon-drevne inputs	-40 dB+/-5 dB (0 dB = 1 V/pa, 1000 Hz)
Patientmikrofon	Elektrisk mikrofon-drevne inputs	-55 dB+/-4 dB (0 dB = 1 V/pa, 1000 Hz)
REM Probe input	Elektrisk mikrofon-drevne inputs	Referér til sek. B.2.2
Luft- og benleder outputs	For tone og tale: 3 Vrms (w. Ekstern strøm- forsyning) 1 Vrms (kun USB) Frekvensintervallet 125 Hz – 16 kHz For benleder:	Maks. belastning 4 ohm

Emne	Beskrivelse	Værdi
	Frekvensintervallet 250 Hz – 8 kHz	
Kalibrering	Kalibreringsvejledning findes i særskilt brugsanvisning. Tone- og talesignaler er kali- breret til maks. høreniveau Tolerance: +/- 3 dB (op til 8 kHz) +/-5 dB (8 kHz og højere) Maskeringssignaler er kalibreret til maks. lydtryksniveau.	
Patient responsknap	Normalt åben kontakt og I2C datakabel med 3,3 volt beskyttet strømforsyning	
Sikringer	Autosikringer	
Miljødata:		
Opvarmningstid	(hvis opbevaret ved stu- etemperatur)	1 minut
Driftstemperatur		5°C – 40°C
Opbevaringstemperatur		-30°C - 70°C
Luftfugtighed		5% - 90%
Lufttryk (højde)		70 kPa (3000 meter) til 106 kPa (-400 meter)
Forbindelsesenheder:		
▲ Jævnstrøm		Han 2.5 mm/Hun 7.0 mm
		Han: positiv forsyning (+) Ring: negativ forsyning (-)
🚱 USB 2.0 og USB 3.0	Overensstemmelse med 60601- 1 3 <sup>.</sup> eller IEC 60950-1	USB-B* <sup>1</sup> * <sup>2</sup> * <sup>3</sup> * <sup>4</sup> USB-C* <sup>5</sup>
S/PDIF* <sup>3</sup> * <sup>5</sup>	Optisk Audio	TOSLINK connector* <sup>3</sup>
		Optical Mini Jack 3.5 mm* <sup>5</sup>
Venstre højtaler/midterste	Anitek, H5-02-1-0-5-0	2 stk* <sup>4</sup> * <sup>5</sup>
højtaler/højre højtaler		3 stk* <sup>1</sup> * <sup>2</sup> * <sup>3</sup>
Line Out 1/Line Out 2/Line Out 3 - Free Field Line Out* <sup>3</sup>		

Emne	Beskrivelse	Værdi
Left/Right, Sub/Mid, Rear Free Field Line Out* <sup>1</sup> * <sup>2</sup>	Stereo mini jack	3.5 mm
Line Out/Demo Headset <sup>*4</sup>		
Line Out <sup>*5</sup>		
Operatør og Talk Back mikrofon-input	Stereo mini jack	3.5 mm
Client* <sup>1</sup> * <sup>2</sup> /Demo* <sup>3</sup> samt Monitor Headset	Stereo mini jack	3.5 mm
Air conductor 1 *1*2*3*4	DIN	8 ben
Air conductor* <sup>5</sup>	Mini-DIN	8 ben
Air conductor 2*1*2*3	DIN	8 ben
Air conductor HF* <sup>5</sup>	Mini-DIN	8 ben
Air conductor 3 (high frequency)* <sup>1</sup> * <sup>2</sup> * <sup>3</sup>	DIN	8 ben
Bone conductor *1*2*3*4	DIN	8 ben
Bone conductor* <sup>5</sup>	Mini-DIN	8 ben
Client response*1*2*3*4	DIN	8 ben
Client response*5	Mini-DIN	8 ben
Option* <sup>2</sup> * <sup>3</sup>	DIN	8 ben
Option* <sup>5</sup>	Mini-DIN	8 ben
Probe* <sup>1</sup> /Real Ear Probe* <sup>2</sup> * <sup>3</sup> input	DIN	8 ben
REM Probe* <sup>5</sup>	Mini-DIN	8 ben
Løsdele og tilbehør*:	Beskrivelse	
Primus AUD (i til- pasningsenheden)	Klinisk audiometer	
Primus REM (i til- pasningsenheden)	REM-målingsenhed	
Primus Speech Mapping	Speech Mapping med Live voice og percentilanalyse	
AUD/REM jævn- strømstransformator	15 volt/2A	
Optisk USB for- bindelsesenhed	Type OPTICIS M2-100-03	

Emne	Beskrivelse	Værdi
Høretelefoner med mikro- fon	Overvågnings-høretelefoner m/mikrofonarm til operatørens observationer og Talk Over	
Høretelefoner uden mikro- fon	Overvågnings-høretelefoner	
Mikrofon	Bordmikrofon til Talk Over eller Talk Back	
Forlængerledning f/lydsvagt rum		
Højtaler inkl. Kabel	Fritfelt-højtalere til REM-måling og audiometri	
Insert telefoner	Audiometriske insert telefoner	
Skumpropper (små)	Indstiks-skumpropper til Primus Insert – små (pædiatrisk)	
Skumpropper (medium)	Indstiks-skumpropper til Primus Insert – medium	
Skumpropper (store)	Indstiks-skumpropper til Primus Insert – store	
Nubret indstiks-slange	Udelukkende til øretelefoner. Længde 200 mm	
Probeslange vejledning	Probeslange stabilisator	

\*<sup>1</sup> Dette stik er kun tilgængeligt i PFU'en.

- \*<sup>2</sup> Dette stik er kun tilgængeligt i PFU+.
- \*<sup>3</sup> Dette stik er kun tilgængeligt i Primus Pro.
- \*<sup>4</sup> Dette stik er kun tilgængeligt i Primus Ice.
- \*<sup>5</sup> Dette stik er kun tilgængeligt i 2000-1 FU.

#### anvendte Type B dele

🗴 Bemærk: Disse dele må kun erstattes med identiske dele leveret af producenten

Emne	Beskrivelse
Insert-telefon/Insert-telefon Flex	RealEar audiometriske insert telefoner
ER-3A Isatte hovedtelefoner	EarTone audiometriske insert telefoner (Model: EarTone 3A)
ER-3C Isatte hovedtelefoner	Etymotic audiometriske insert telefoner (Model: Etymotic

Emne	Beskrivelse
	Research type 3C)
TDH-39 høretelefoner	Supraaurale audiometriske høretelefoner
HDA-200 høretelefoner	Sennheiser circumaurale audiometriske højfrekvente høre- telefoner
HDA-280 høretelefoner	Sennheiser standard audiometrisk hovedtelefon
HDA-300 høretelefoner	Sennheiser circumaurale audiometriske højfrekvente høre- telefoner
DD45 høretelefoner	Interacoustics supraaurale audiometriske høretelefoner
DD450 høretelefoner	RadioEar circumaurale audiometriske højfrekvente høre- telefoner
DD65 høretelefoner	Interacoustics circumaurale audiometriske høretelefoner
DD65v2 høretelefoner	RadioEar circumaurale audiometriske høretelefoner
B-71/B-81 Benleder	RadioEar audiometriskbenleder
Patient responsknap	Enkelt-knap respons-kontakt
Frit-felts kalibreringsværktøj	Frit-felts kalibreringsmikrofon
REM-probe/REM-probe Flex	REM-probe, binaural REM-måling probesæt

\*) Bemærk: Der forbeholdes ret til ændringer i listen over dele og tilbehør uden varsel.

#### HIT-enhed

Emne	Beskrivelse	Værdi
Til indendørs brug		
Mekaniske data:		
Primus HIT-enhed	Ydre mål L x B x H	350 x 320 x 125 mm
Vægt		4.5 kg
Primus HIT Pro	Ydre mål L x B x H	344 x 347 x 140 mm
Vægt		5.8 kg
Elektriske data:		
Strømforsyning, lavspæn- ding	5 volt USB-strøm	maks. 500 mA
Medleveret strøm- forsyning til USB-strøm kom- bineret OPTO USB-ledning	type Friwo FW7662M/05	Indgangsspænding 100- 240 V, 50/60 Hz, 150 mA; Udgangsspænding 5 Vdc, 1.1 A

Emne	Beskrivelse	Værdi
(Type OPTICIS M2-100-03)	type Friwo FW8002M/05	Normeret input 100-240 V ±10%, 50/60 Hz, 160 mA. Normeret output 5 Vdc, 1,4 A
Medleverede strøm- forsyninger til højspæn- dingsudgang	Jævnstrømstransformator , type Friwo FW7362M/15	Indgangsspænding 100- 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz, 700 mA; Udgangsspænding 15 Vdc, 2.0 A
	Jævnstrømstransformator , type Friwo FW8030M/15	Normeret input 100-240 V ±10%, 50/60 Hz, 300 mA. Normeret output 15 Vdc, 2,0 A
Central forsynings spæn- dingsudsving		Op til ±10% af den normale spænding
Transient overspænding		op til KATEGORI II OVERSPÆNDINGS-niveauer;
		<b>BEMÆRKNING 1</b> Disse over spændingsniveauer er typi- ske for udstyr, der fødes fra bygningens kabling.
MIDLERTIDIGE OVERSPÆNDINGER som forekommer i den CENTRALE forsyning		2 500 V impuls mod- standsspænding
Fritfelt output	m/overbelastningsbeskyttelse	op til 20 watt ved 4 ohm
Sikringer	Autosikringer	
Miljøoplysninger:		
Opvarmningstid	(hvis opbevaret ved stu- etemperatur)	1 minut
Driftstemperatur		5°C – 40°C
Opbevaringstemperatur		-30°C-70°C
Luftfugtighed		5% - 90%
Lufttryk (højde)		70 kPa (3000 meter) til 106 kPa (-400 meter)
Det tilsigtede miljøs rele- vante FORURENINGSGRAD		FORURENINGSGRAD 2 i de fleste tilfælde

Emne	Beskrivelse	Værdi
Forbindelsesenheder:		
		Han 2,5 mm/hun 7,0 mm
Javiistien		Han: positivt input (+)
		Ring: negativ forsyning (-)
USB 2.0 og USB 3.0	Overensstemmelse med 60601-1 3 <sup>.</sup> eller IEC 60950-1	
Venstre HI-PRO eller NOAHlink <sup>TM</sup> input	6 stik mini DIN	
Højre HI-PRO eller NOAHlink <sup>TM</sup> input	6 stik mini DIN	
Overvågnings-høretelefoner	Stereo mini jack	3.5mm
Løsdele og tilbehør*:	Beskrivelse	
Reference-mikrofon	Installeret, Electret "gåsehals" type	
Reference-mikrofon 25 cm (kun HIT Pro)	Installeret, Electret "gåsehals" type	
Kobler-mikrofon	Installeret, Electret type	
Kobler-mikrofon 15 cm (kun HIT Pro)	Installeret, Electret type	
Kobler	2 cc kobler med tilslutninger til ITE, BTE, RIC (kun HIT-PRO), og kropsbårne hørerapparater (kun PHITU)	
Batteripiller, 5 størrelser	Type 5A, 10A, 312, 13 og 675	
BTE slange	PVC slange til BTE høre- apparater. Længde 25 mm	
ITE kit	Kit til fastgørelse af ITE høre- apparater til ITE-kobler	

\*) **Bemærk:** Der forbeholdes ret til ændringer i listen over løsdele og tilbehør uden varsel. En opdateret liste er altid tilgængelig på vores hjemmeside: <u>www.auditdata.com</u>.

### B.2 Tekniske oplysninger

#### B.2.1 AUD system

Antal kanaler:

Komplet 2 kanal

Tonegengivelse:	Stabil, pulserende
Signaltyper:	Renton: IEC 60645-3:2007 125 Hz - 16 kHz* Præcision indenfor 0.2%
	Moduleret tone: 125 Hz – 8 kHz Trianguleret lineær 10.8 Hz gentagelsesrate +/-10% frekvensafvigelse (fra bæretone-frekvensen)
Maskeringstyper:	Smalbånds-støj: IEC 60645-1, 1/3 oktavfilter med geometrisk center fre- kvens som den audio- metriske TONE frekvens
	White noise: Følsomhed, probe-mikrofon
	Tale-vægtet: IEC 60645, 125-1000 Hz +3 dB/oktav, 1000-6000 Hz - 9 dB/oktav
	Pink Noise: 100-20000 Hz, +/-1 dB gen- nem hele dets fre- kvensinterval
Høreniveauer:	-10 - 120 dB HL ved mel- lemfrekvenser
Afvigelse, dB:	0.5 dB
Forvrængning:	Mindre end 3% ved luftleder. Mindre end 6% ved benleder.

\* Primus Ice understøtter kun 125 Hz – 8 kHz.

### B.2.2 REM-system

Antal kanaler:	4 kanaler (2 sondemikrofoner
	med hver sin refe- rencemikrofon og en sondemikrofon)

Signaltype: Yderligere signaler:	Hvid støj, talevægtet støj og lyserød støj. Tekniske specifikation findes i afsnit B.2.1. ISTS Signal i henhold til DS/EN 60118-15, Topfaktor: 17 ISTS MPO-signal: Niveau: 90 dB SPL-frekvenser: 0,5, 1, 2, 3, 4 kHz On-tid: 250 ms Off-tid: 250 ms Stige- og faldetid: 25 ms ICRA-signaler: (Hearing Aid Cli- nical Test Environment Stan- dardization) DSL-signaler: Hun "S" og "SH" (Child Amplification Labo- ratory
- · · · ·	Western University London, Ontario)
Frekvensomrade:	125 Hz – 16 kHz
Signalstyrker:	50 – 90 dB SPL
Nøjagtighed:	Inden for 4 dB
Signalanalyse:	Analysetype: FFT Analysebåndbredde: 125 Hz til 16 kHz Opløsning: 24 bånd/oktav Vinduestype: Hann
Ligningstype:	Modificeret trykmetode
Følsomhed, sondemikrofon	Afhænger af det valgte input- område, 10 tilgængelige områder -35 dB (0 dB = 1 V/pa, 1000 Hz);
Følsomhed, refe- rencemikrofon	Afhænger af det valgte input- område,

	6 tilgængelige områder -35 dB (0 dB = 1 V/pa, 1000 Hz)
Måleområde	40 dB SPL to 100 dB SPL

#### B.2.3 HIT-system

Antal kanaler:	2 kanal - En kobler- og en refe- rencemikrofon
Signaltyper:	Rentone, moduleret tone, smalbåndsstøj, white noise, talevægtet støj, og pink noise
	For tekniske specifikationer se venligst afsnit B.2.1.
Frekvensområde:	200 Hz – 16 kHz
Signalniveauer:	40 - 100 dB SPL
Tolerance, dB:	+/- 1,5 dB i fre- kvensintervallet 200 - 2000 Hz og +/- 2,5 dB i fre- kvensintervallet 2000 - 5000 Hz eller mere.
Rentone præcision:	+/- 2%
Forvrængning:	Mindre end 0,5% ved 70 dB. Mindre end 2% ved 90 dB.

### B.2.4 Insert-telefon/Insert-telefon Flex

Insert-telefon/Insert-telefon Flex	Inklusive audiometriske insert-telefoner
Frekvensområde:	125 Hz til 8 kHz
Maksimalt output-niveau:	Op til 120 dB HL ved mel- lemfrekvenser
Overensstemmelse:	EN 60645 og ISO 389-2

#### B.2.5 REM-probe/REM-probe Flex

REM-probe/REM-probe Flex	Justerbare ophæng til venstre
	og højre øre, hver med refe-
	rence- og probeslange-mikro-
	fon

Frekvensområde:	125 Hz til 16 kHz
Maksimalt input-niveau til probeslange-input:	125 dB SPL med mindre end 3% forvrængning.
	Op til 135 dB SPL

# B.3 EMC - Krav til overholdelse vedr. elektromagnetiske kompatibilitet

### B.3.1 EMC klassificering, standarder og testmetoder

Udledninger:	EN 55011/CISPR11, Gruppe 1, klasse B
Harmonisk strømemission:	IEC 61000-3-2:2018, klasse A
Spændingsvariation og flimmer:	IEC 61000-3-3:2013
Immunitet:	Testniveauer for professionelle sundhedplejemiljøer.
Indkapslingsport:	
Grundlæggende EMC-standard	Immunitetstestniveau
IEC 61000-4-2 (ESD)	± 8 kV kontakt, ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV luft
IEC 61000-4-3 (rad. Felter)	3 V/m, 80 MHz – 2,7 GHz, 80 % AM ved 1 kHz
	og testpoints / frekvenser iht. tabel 9 af IEC/EN 60601-1-2 (Trådløst RF-kommunikationsudstyr):
	385 MHz; Pulsmodulering: 18 Hz; 27 V/m
	450 MHz, FM + 5Hz afvigelse: 1 kHz sinus; 28 V/m
	710, 745, 780 MHz; Pulsmodulering: 217 Hz; 9 V/m
	810, 870, 930 MHz; Pulsmodulering: 18 Hz; 28 V/m
	1720, 1845, 1970 MHz; Pulsmodulering: 217 Hz; 28 V/m
	2450 MHz; Pulsmodulering: 217 Hz; 28 V/m;
	5240, 5500, 5785 MHz; Pulsmodulering: 217 Hz; 9 V/m
IEC 61000-4-8 (magn. Felter)	30 A/m, 50 Hz & 60 Hz
Vekselstrømsindgang Strømport:	
Grundlæggende EMC-standard	IImmunitetstestniveau
IEC 61000-4-4 (udbrud)	± 2 kV, 100 kHz gentagelsesfrekvens
IEC 61000-4-5 (overspænding)	± 0,5 kV, ± 1 kV, linje til linje
IEC 61000-4-6 (kond. RF)	3 V/m, 0,15 MHz - 80 MHz, 80 % AM ved 1 kHz
	6 V/m i ISM-bånd mellem 0,15 MHz og 80 MHz
IEC 61000-4-11 (spændingsdyk)	0 % UT; 0,5 cyklus ved 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° og 315°. 0 % UT; 1 cyklus og 70 % UT; 25/30 cykler

	at 0°
IEC 61000-4-11 (spændingsinter)	0 % UT; 250/300 cyklus
Patientkoblingsport: Enheden har ing	en patienttilkoblingsport
Signalinput- / outputport:	
Grundlæggende EMC-standard	Immunitetstestniveau
IEC 61000-4-2 (ESD)	± 8 kV kontakt, ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV luft
IEC 61000-4-4 (udbrud)	Gælder kun for patienthovedtelefoner, patient- klientkontakt og højtalerledninger, da led- ningslængden kan være > 3 m.
IEC 61000-4-5 (overspænding)	Ikke relevant, alle SIP/SOP-ledninger er ikke direkte forbundet til udendørsledninger.
IEC 61000-4-6 (ckond. RF)	Gælder kun for patienthovedtelefoner, patient- klientkontakt og højtalerledninger, da led- ningslængden kan være > 3 m.

### B.3.2 Tilbehørets maks tilladte ledningslængde

Tilbehør, transducer	Maks. ledningslængde
Strømforsyning (lavspæn- dingsside)	1,8 meter
USB-kabel	3 meter
REM-prober Patient responsknap Luftlederhovedtelefoner som TDH39, DD45, DD450, HDA300 Benlederhovedtelefoner som B71	2,5 meter (Kombineret med forlængerledning 91.0704, kan forlænges op til 5,5 meter)
Isatte hovedtelefoner som EAR-3A, ER-3C	2 meter (Kombineret med for- længerledning 91.0704, kan forlænges op til 5,5 meter)
Fritfelts kalibreringsmikrofon	3 meter
Bordmikrofon (svarmikrofon)	2,5 meter
Hovedtelefoner med mikro- fon (monitorhovedtelefoner)	2,5 meter
Højtaler LS01	5 meter
RECD-taler LS Mini	2,5 meter

### B.4 Oversigt over stikangivelser

### Tilpasningsenheden

Forbindelsesenhed		Air Conductor 1, 2, 3	Bone Conductor
		1. Jord	1. Udgang
Standard DIN forb	indelsesenhed med 8 ben	2. Send/hent data	2. Send/hent data
		3. Jord	3. Ikke tilsluttet
	6 8 7	4. Valgfri mikro- foninput	4. Ikke tilsluttet
		5. Stikkontakt-søg- ning	5. Stikkontakt- søgning
		6. Venstre kana- ludgang	6. Jord
hun		7. Højre kana- ludgang	7. Ikke tilsluttet
		8. Jord	8. Jord
Option <sup>*2*3</sup> Probe <sup>*1</sup> /Real Ear Probe *2*3			
Option <sup>*2*3</sup>	Probe <sup>*1</sup> /Real Ear Probe *2*3	Client Re	esponse
<b>Option</b> <sup>*2*3</sup> 1. Sekundær mikro- foninput	Probe <sup>*1</sup> /Real Ear Probe *2*3 1. Jord	Client Re 1. Ikke tilsluttet	esponse
Option <sup>*2*3</sup> 1. Sekundær mikro- foninput 2. Send/hent data	Probe <sup>*1</sup> /Real Ear Probe *2*3 1. Jord 2. Send/hent data	Client Re 1. Ikke tilsluttet 2. Logisk input (Høj,	esponse /Lav)
Option <sup>*2*3</sup> 1. Sekundær mikro- foninput 2. Send/hent data 3. Jord	Probe <sup>*1</sup> /Real Ear Probe *2*3 1. Jord 2. Send/hent data 3. Jord	Client Re 1. Ikke tilsluttet 2. Logisk input (Høj, 3. Ikke tilsluttet	esponse /Lav)
Option <sup>*2*3</sup> 1. Sekundær mikro- foninput 2. Send/hent data 3. Jord 4. Primær mikro- foninput	Probe*1/Real Ear Probe *2*31. Jord2. Send/hent data3. Jord4. Referencemikrofon input, Venstre	Client Re 1. Ikke tilsluttet 2. Logisk input (Høj, 3. Ikke tilsluttet 4. +3,3 Vdc (volt jæ	esponse /Lav) vnstrøm)
Option <sup>*2*3</sup> <ol> <li>Sekundær mikrofoninput</li> <li>Send/hent data</li> <li>Jord</li> <li>Primær mikrofoninput</li> <li>Stikkontakt-søgning</li> </ol>	Probe*1/Real Ear Probe *2*31. Jord2. Send/hent data3. Jord4. Referencemikrofon input, Venstre5. Referencemikrofon input, Højre	Client Re 1. Ikke tilsluttet 2. Logisk input (Høj, 3. Ikke tilsluttet 4. +3,3 Vdc (volt jæ 5. Stikkontakt-søgn	esponse /Lav) vnstrøm)
Option <sup>*2*3</sup> <ol> <li>Sekundær mikrofoninput</li> <li>Send/hent data</li> <li>Jord</li> <li>Primær mikrofoninput</li> <li>Stikkontakt-søgning</li> <li>Højtalerudgang, positiv</li> </ol>	Probe*1/Real Ear Probe *2*31. Jord2. Send/hent data3. Jord4. Referencemikrofon input, Venstre5. Referencemikrofon input, Højre6. Probemikrofon input, Ven- stre	Client Re 1. Ikke tilsluttet 2. Logisk input (Høj, 3. Ikke tilsluttet 4. +3,3 Vdc (volt jæ 5. Stikkontakt-søgn 6. Kontrolur	esponse /Lav) vnstrøm) ing
Option <sup>*2*3</sup> <ol> <li>Sekundær mikrofoninput</li> <li>Send/hent data</li> <li>Jord</li> <li>Primær mikrofoninput</li> <li>Stikkontakt-søgning</li> <li>Højtalerudgang, positiv</li> <li>Højtalerudgang, negativ</li> </ol>	Probe*1/Real Ear Probe *2*31. Jord2. Send/hent data3. Jord4. Referencemikrofon input, Venstre5. Referencemikrofon input, Højre6. Probemikrofon input, Ven- stre7. Probemikrofon input, højre	Client Re 1. Ikke tilsluttet 2. Logisk input (Høj, 3. Ikke tilsluttet 4. +3,3 Vdc (volt jæ 5. Stikkontakt-søgn 6. Kontrolur 7. Kontroldata	esponse /Lav) vnstrøm) ing

Forbindelsesenhed		Client <sup>*1*2</sup> /Demo <sup>*3</sup> Headset	Free Field: Left/Right, Rear and Sub/Mid <sup>*1*2</sup> Free Field: Line out 1, Line out 2 Line out 3 <sup>*3</sup>
3,5 mm TRS kc	ntakt (mini-jack)	1. Venstre kana- ludgang	1. Kanal 1,3,5 udgang
		2. Højre kana- ludgang	2. Kanal 2,4,6 udgang
		3. Jord	3. Jord
Overvågnings- høretelefoner	Operatørmikrofon venstre	Operatørmikrofon højre	Patientmikrofon
1. Venstre kana- ludgang	1. Input	1. Input	1. Input
2. Højre kana- ludgang	2. Ikke tilsluttet	2. Ikke tilsluttet	2. Ikke tilsluttet
3. Jord	3. Jord	3. Jord	3. Jord



USB: Type B forbindelsesenhed	1,5 Vdc (volt jævn- strøm), 0,5 amp. maks.
-------------------------------	---

### **Auditdata Measure Solutions**







\*<sup>1</sup> Dette stik er kun tilgængeligt i PFU'en.

\*2 Dette stik er kun tilgængeligt i PFU+.

\*<sup>3</sup> Dette stik er kun tilgængeligt i Primus Pro.

### 2000-1 Fitting Unit

8-benet Mini-Din stik set forfra	Dim	Stik				
		AC1, AC2	BC	Client Resp.	Valg	REM Probe
	1	Stik- detektion	Stik- detektion	Stik- detektion	Stik- detektion	Signal ref. mic. H
6.7.	2	Jord	Jord	+3.3VDC	Sig- nalkobling mic.	Signal ref. mic. L
3040 05	3	Signal H	Signal	I2C Data	RECD højt- taler+	Sig- nalrør mic. H
$\checkmark$	4	Data	Data	Pat. Signal	Data	Data
	5	Signal V	Signal	I2S ur	RECD højt- taler -	Sig- nalrør mic. V
	6	Jord H	Sig. Jord	Jord	Jord ref. mic.	Jord rør mic. H

### **Auditdata Measure Solutions**

7	Jord	Jord	Jord	Jord kobl. Mic.	Jord ref. mic. V&H
8	Jord V	Sig. Jord	Jord	Signal Ref. Mic.	Jord rør mic. V

3,5 mm stereostik		S	Stik
$\uparrow \uparrow \uparrow$ $3 2 1$	Pin	Monitor Head- set, Line Out	Talk Back Microphone, Operator Microp- hone, Ambient Microphone
	1 (Tip)	Signaludgang venstre	Signalindgang (biasspænding)
	2 (Ring)	Signaludgang højre	Ikke forbundet
	3 (ærme)	Jord	Jord

Strømforsyning, DC strømstik	Pin	Signal
	Center-pin	+15VDC / max. 2A
	Ærme	Jord

Højttaler, venstre og højre	Pin	Signal
	1	Positiv terminal
	2	Negativ terminal

# Appendiks C

### C.1 Minimumskrav (if. med software installation)

#### C.1.1 PC specifikationer vedr. den tilsluttede operatør-PC

	Minimumskrav	Anbefaling
Processor	2 GHz	2 GHz (eller højere) multi- core
System RAM	2 GB	4 GB eller mere
Uudnyttet plads på harddisken	2 GB	2 GB
Operativsystem	Windows 10 og Windows 10 Anniversary Update	Windows 10 og Windows 10 Anniversary Update Windows 11
Skærmopløsning	1280 x 1024	1600 x 1200
Grafikkort	XVGA	Dobbelt-udgang til skærm
CD-drev	Påkrævet hvis der benyt- tes taletest CD'er	Påkrævet hvis der benyttes taletest CD'er
Forbindelsesenhed mellem til- pasningssystemet og PC'en	USB-kabel 2.0	USB-kabel 2.0
Forbindelsesenhed mellem HIT systemet og PC'en (valgfrit)	USB forbindelsesenhed 2.0** eller højere	USB forbindelsesenhed 2.0** eller højere

\* Dit operativsystem skal være opdateret. Alle Windows opdateringer skal være installeret.

\*\* Hvis der anvendes en USB fordelingsenhed (med flere ind-/udgange) til at forbinde de to enheder, anbefales en sådant af typen med strømforsyning.